Intelligent Drivesystems, Worldwide Services









DE

BU 0020

PROFIBUS DP

Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter







NORD Frequenzumrichter



Sicherheits- und Anwendungshinweise für Antriebsstromrichter

(gemäß: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG)

1. Allgemein

Während des Betriebes können Antriebsstromrichter ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke, gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile, sowie heiße Oberflächen besitzen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie zur Instandhaltung sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung in Europa

Antriebsstromrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Bei Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Antriebsstromrichter (d.h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d.h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

CE- gekennzeichnete Antriebsstromrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Es werden die in der Konformitätserklärung genannten harmonisierten Normen für die Antriebsstromrichter angewendet.

Die technischen Daten sowie die Angaben zu Anschlussbedingungen sind dem Leistungsschild und der Dokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.

Die Antriebsstromrichter dürfen nur Sicherheitsfunktionen übernehmen, die beschrieben und ausdrücklich zugelassen sind.

3. Transport, Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten.

4. Aufstellung

Die Aufstellung und Kühlung der Geräte muss entsprechend den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation erfolgen.

Die Antriebsstromrichter sind vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektronischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden.

Antriebsstromrichter enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die leicht durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Elektrische Komponenten dürfen nicht mechanisch beschädigt oder zerstört werden (unter Umständen Gesundheitsgefährdung!).

5. Elektrischer Anschluss

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsstromrichtern sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. BGV A3, vorherige VBG 4) zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z.B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Darüber hinausgehende Hinweise sind in der Dokumentation enthalten.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation - wie Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen - befinden sich in der Dokumentation der Antriebsstromrichter. Diese Hinweise sind auch bei CE-gekennzeichneten Antriebsstromrichtern stets zu beachten. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

6. Betrieb

Anlagen, in die Antriebsstromrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z.B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw. ausgerüstet werden.

Die Parametrierung und Konfiguration des Antriebsstromrichters ist so zu wählen, dass hieraus keine Gefahren entstehen.

Während des Betriebes sind alle Abdeckungen geschlossen zu halten.

7. Wartung und Instandhaltung

Nach dem Trennen der Antriebsstromrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Hierzu sind die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsstromrichter zu beschten

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren!



Dokumentation

Bezeichnung: BU 0020

Mat. Nr.: 607 02 01

Gerätereihe: Profibus DP für

SK 300E, SK 5xxE, SK 700E, SK 750E

Versionsliste

Bezeichnung bisheriger Ausgaben	Software Version	Bemerkung	
BU 0020 DE, Februar 2005	V. 3.4 R0	Erste Ausgabe, Vorserie	
BU 0020 DE, Mai 2006	V. 3.5 R1	Korrektur und Aufnahme der Frequenzumrichterbaureihen St 500/520E und SK 750E, Winkelstecker für SK TU2-PBR-24V nicht möglich	
BU 0020 DE, August 2006 Mat. Nr. 607 02 01 / 3806	V. 3.6 R0	Anpassung der Parameter des SK 500/520/530E, Korrektur der empfohlenen M8/M12 Stecker, SW2/3 und IW2/3 Anpassung, Korrektur P513 = -0,1s	
BU 0020 DE, Mai 2007 Mat. Nr. 607 02 01 / 2207	V. 3.6 R0	Kleine Korrekturen, Detail Drehkodierschalter SK TUx-PBR- 24V	
BU 0020 DE, Februar 2009 Mat. Nr. 607 02 01 / 0609	V. 3.6 R0	Ergänzung SK TU2-PBR-KL-ATEX, kleinere Korrekturen, Aktualisierung der Fehlermeldungen, Empfohlene Stecker-Komponenten, vector mc Beschreibungen und Optionen aus dem Handbuch genommen	
BU 0020 DE, Juni 2012 Mat. Nr. 607 02 01 / 2612	V. 3.6 R0	Ergänzung Parameter für Umrichtervarianten: SK 54xE. Anpassung Tabellen: Steuerwort und Zustandswort auf SK 5xxE, geringfügige Fehlerkorrekturen, geringfügige Strukturanpassungen im Dokument	

Tabelle 1: Versionsliste

Herausgeber

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Str. 1 • D-22941 Bargteheide • http://www.nord.com/

Telefon +49 (0) 45 32 / 401-0 • Fax +49 (0) 45 32 / 401-555



Diese Zusatzbetriebsanleitung ist nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung des jeweiligen Frequenzumrichters gültig. Erst unter diesen Vorraussetzungen stehen alle für eine sichere Inbetriebnahme des Frequenzumrichters relevanten Informationen zur Verfügung.



Bestimmungsgemäße Verwendung der Frequenzumrichter

Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Garantieansprüche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebsanleitung bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise zum Service. Sie ist deshalb in der Nähe des Gerätes aufzubewahren.

Die beschriebenen Optionsmodule sind nur für die jeweils definierte Frequenzumrichterbaureihe einsetzbar, der Einsatz baureihenübergreifend ist nur mit dem SK CU1-... Modul beim SK 700E und SK 750E, bzw. dem SK TU2-... Modul beim SK 300E und SK 750E möglich. Der Einsatz dieser Module an anderen Geräten ist nicht zulässig und kann zu deren Zerstörung führen.

Die beschriebenen Optionsmodule und die zugehörigen Frequenzumrichter sind, je nach Typ, Geräte für den stationären Aufbau in Schaltschränken oder dezentralen Aufbauten. Alle Angaben zu den technischen Daten und den zulässigen Bedingungen am Einsatzort sind unbedingt einzuhalten.

Die Inbetriebnahme (Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist so lange untersagt, bis festgestellt ist, dass die Maschine die EMV-Richtlinie 2004/108/EG einhält und die Konformität des Endproduktes beispielsweise mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG feststeht (EN 60204 beachten).

© Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 2012







Inhaltsverzeichnis

EII	irunrung	11
.1	Allgemeines	11
.2	Das Bussystem	11
.3	PROFIBUS DP bei NORD Frequenzumrichtern	11
.4	Lieferung	12
.5	Lieferumfang	12
.6	Zulassungen	12
	<u> </u>	
1.6.2	·	
.7	Typenschlüssel	13
Ba	uaruppen	14
	•	
2.1.2		
2.1.3	Profibus Modul, SK TU3-PBR-24V	16
2.1.4	Montage der Technologiebox	17
.2	Modulare Baugruppen SK 700E (SK 750E)	18
2.2.1	SK TU1- Profibus Modul, Überblick	19
2.2.2	Profibus Modul, SK TU1-PBR	20
2.2.3	Profibus Modul, SK TU1-PBR-24V	20
2.2.4	Montage der SK TU1-Technologiebox	21
2.2.5	Profibus Modul, SK CU1-PBR (auch SK 750E)	22
2.2.6	Montage der SK CU1-PBR Kundenschnittstelle	24
.3	Modulare Baugruppen trio SK 300E und SK 750E	27
2.3.1	SK TU2- Profibus Modul, Überblick	27
2.3.2		
	·	
	·	
	, ,	
2.3.8	Status- Meldungen der SK TU2-PBR Baugruppen	37
En	npfohlene Stecker- und Zubehör- Komponenten	38
.1	M12 Rundsteckverbinder	38
.2	Montagewerkzeug für M12 Rundsteckverbinder	42
.3	M8 Rundsteckverbinder für Spannungsversorgung	43
	.1 .2 .3 .4 .5 .6 .1 .1.6.2 .7 Ba .1 .2.1.3 .2.1.4 .2 .2.2.3 .2.2.4 .2.2.5 .2.2.6 .3 .2.3.1 .3 .2.3.4 .2.3.5 .2.3.6 .3 .3 .3 .4 .3 .5 .6 .6 .7 Ba .1 .1 .2 .1 .2 .2 .2 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3	2 Das Bussystem 3 PROFIBUS DP bei NORD Frequenzumrichtern 4 Lieferung





4.	Bu	saufbau	44
4.1	1	Verlegung der Buskabel	44
4.2	2	Leitungsmaterial	44
4.3	3	Leitungsführung und Schirmung (EMV- Maßnahmen)	45
4.4	1	Empfehlungen der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V	
5.		OFIBUS Technologie und Protokoll	
5.1		Übersicht / Protokollarchitektur	
5.2		Gerätetypen PROFIBUS DP	
	5.2.1	3-1-1	
	5.2.2 5.2.3	3	
		S	
5.3		FREEZE- und SYNC- Mode	
5.4		Schutzmechanismen	
5.5	5	PROFIBUS Master	51
5.6	6	PROFIBUS Slave	52
6.	Pa	rametrierung	53
6.1	1	BUS Parameter SK 300E / 700E / 750E	54
(6.1.1	Steuerklemmen	54
	6.1.2	Zusatzparameter	55
(6.1.3	Informationen	59
6.2	2	BUS Parameter SK 5xxE	61
(6.2.1	Steuerklemmen	61
(6.2.2	Zusatzparameter	63
(6.2.3	Informationen	67
7.	Da	tenübertragung	70
7.1	1	Struktur der Nutzdaten	70
7.2	2	PPO- Typen	71
•	7.2.1	Drehcodierschalter bei SK TUx-PBR-24V	71
	7.2.2	PPO- Typen SK 300E / 700E / 750E	72
	7.2.3	PPO- Typen SK 5xxE	72
7.3	3	Prozessdaten (PZD)	73
	7.3.1	Prozessdaten SK 300E / 700E / 750E	73
	7.3.2		
	7.3.3		
	7.3.4	,	
	7.3.5	` '	
	7.3.6	,	
	7.3.7 7.3.8	` '	
7.4		Zustandsmaschine des Frequenzumrichters	
7.5)	Parameterbereich (PKW)	83



${\sf PROFIBUS\ DP-Zusatzanleitung\ Optionen\ NORD\ -\ Frequenzum richter}$

	• 1	
7.5	5.1 Parameterkennung (PKE)	83
7.5	5.2 Subindex (IND)	86
7.5	5.3 Parameter- Wert (PWE)	87
8. N	Neldungen zum Betriebszustand	88
8.1	Tabelle der möglichen Störmeldungen	89
8.2	Fehlerüberwachung	89
9. E	Beispiel- Telegramme	91
9.1	Einschaltsperre → Einschaltbereit	91
9.2	Freigabe mit Sollwert 50%	93
9.3	Schreiben eines Parameters	94
10. Z	Zusatzinformationen	95
10.1	Gerätestammdaten – GSD- Datei	95
10.2	Ident-Nummer	95
10.3	PROFIDRIVE- Standardparameter	96
10.4	Konsistente Datenübertragung	96
10.5	Reparaturhinweise	97
10.	.5.1 Reparatur	97
10.	.5.2 Internet Informationen	97
10.6	Sachwortregister	98
10.7	Abkürzungen	99



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modulare Baugruppen SK 5xxE	. 14
Abbildung 2: Frequenzumrichter SK 700E und Technologieboxen	. 18
Abbildung 3: Frequenzumrichter SK 300E und SK 750E	. 27
Abbildung 4: Installations- und Leitungsverlege- Hinweise	. 45
Abbildung 5: Kommunikation, Geräteklassen	. 48
Abbildung 6: Diagramm Buszykluszeit	. 48
Abbildung 7: Diagramm Telegrammablauf	. 49
Abbildung 8: Eigenschaften DP-Slave (links)	. 51
Abbildung 9: Einstellung Ansprechüberwachung (rechts)	. 51
Δhhildung 10: Telegrammverkehr / Δufhau Nutzdatenhereich	70



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Versionsliste	3
Tabelle 2: SK TU3-PBR, Übersicht Technologieboxen	15
Tabelle 3: SK TU1-PBR, Übersicht Technologieboxen	19
Tabelle 4: SK CU1-PBR, Übersicht Kundenschnittstellen	22
Tabelle 5: SK TU2-PBR, Übersicht Technologieboxen	28
Tabelle 6: Übertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zur Leitungslänge	44
Tabelle 7: ISO/OSI - Schichtenmodell	47
Tabelle 8: Geräteklassen	48



1. Einführung

1.1 Allgemeines

Diese PROFIBUS DP Dokumentation ist für die NORD- Gerätereihe trio SK 300E, SK 500E, SK 700E, SK 750E und gültig. Für die abgekündigten Gerätereihen (z. B. vector mc) die nicht mehr geliefert werden, ist die technische Dokumentation der Profibusbeschreibung auf Anfrage (älterer Ausgabestand der BU0020) erhältlich.

Alle Grundgeräte werden mit einer Blindabdeckung für den Technologiebox- Steckplatz ausgeliefert und besitzen in der Grundausführung keine Komponenten zur Parametrierung oder Steuerung.

Um die Kommunikation mit Profibus DP aufbauen zu können muss entweder eine **Kundenschnittstelle Profibus** oder eine **Technologiebaugruppe Profibus** (je nach Gerätereihe) eingebaut und angeschlossen werden.

1.2 Das Bussystem

Mit Profibus können eine Vielzahl von unterschiedlichsten Automatisierungsgeräten Daten austauschen. SPS, PC, Bedien- und Beobachtungsgeräte können hiermit über einen einheitlichen Bus bitseriell kommunizieren. PROFIBUS DP wird vorrangig im Bereich von Sensor- und Aktuator-Kommunikation eingesetzt, in dem kurze Systemreaktionen notwendig sind. PROFIBUS wird bevorzugt eingesetzt dort, wo es auf eine zeitkritische, schnelle und komplexe Kommunikation zwischen einzelnen Geräten ankommt. PROFIBUS DP ist geeignet als Ersatz für die kostenintensive parallele Signalübertragung mit 24V und die Messwertübertragung. Diese auf Geschwindigkeit optimierte PROFIBUS Variante wird z.B. für den Betrieb von Frequenzumrichtern an Automatisierungsgeräten verwendet.

Die PROFIBUS Kommunikation ist in den internationalen Normen IEC 61158 und IEC 61784 verankert. Anwendungs- und Projektierungsaspekte sind in den Richtlinien der PROFIBUS Nutzerorganisation, kurz PNO festgelegt und dokumentiert. Dadurch wird gewährleistet, dass Geräte unterschiedlicher Hersteller mit einander kommunizieren können. Der Datenaustausch ist in der DIN 19245 Teil 1 und 2 und anwendungsspezifischen Erweiterungen in Teil 3 dieser Norm festgelegt. Im Zuge der europäischen Feldbusstandardisierung wird der PROFIBUS in die europäischen Feldbusnorm EN 50170 integriert.

1.3 PROFIBUS DP bei NORD Frequenzumrichtern

Merkmale:

- Galvanisch getrennte Busschnittstelle
- Übertragungsrate standardmäßig bis 1,5Mbit/s je nach Ausführung (mit 24V Versorgung) bis 12Mbit/s
- RS485 Übertragungstechnik
- Problemloser Anschluss an den Umrichter über einen 9-poligen Sub-D Stecker, M12- Rund-Stecker, Schraubklemmen (Technologiebox) oder Zugfederklemmen (Kundenschnittstelle)
- Statusanzeige mit 2 LEDs (Technologiebox)
- Problemlose Programmierung aller Frequenzumrichter- Parameter
- Steuerung des Frequenzumrichters über die Profibusverbindung
- Übertragung der Sollpositionen bei SK 2xxE/ 530E/ 700E/ 750E mit PosiCon Option
- Profibus Grundfunktionalitäten gemäß DP-V0 bei allen Frequenzumrichterreihen
- Übertragung des aktuellen Frequenzumrichter- Status im Betrieb
- Bis zu 126 Frequenzumrichter an einem Bus



1.4 Lieferung

Untersuchen Sie das Gerät **sofort** nach dem Eintreffen/Auspacken auf Transportschäden wie Deformationen oder lose Teile.

Bei einer Beschädigung setzen Sie sich unverzüglich mit dem Transportträger in Verbindung, veranlassen Sie eine sorgfältige Bestandsaufnahme.

Wichtig! Dieses gilt auch, wenn die Verpackung unbeschädigt ist.

1.5 Lieferumfang

Technologiebox	SK TU1-PBR()	für SK 700E	IP20	oder
	SK TU2-PBR()	für SK 300E / SK 750E	IP55	oder
	SK TU2-PBR()-C	für SK 300E / SK 750E	IP66	oder
	SK TU3-PBR()	für SK 5xxE	IP20	oder
Kundenschnittstelle	SK CU1-PBR()	für SK 700E / SK 750E	IP00	

Die Bedienungsanleitungen für o.g. Profibus – Baugruppen bzw. die betreffenden Frequenzumrichter, sowie die Parametriersoftware NORDCON stehen unter www.nord.com zum kostenlosen Download bereit. Darüber hinaus wird mit jedem Frequenzumrichter eine Dokumentations - CD geliefert (Bezeichnung: EPD), auf der o.g. Daten ebenfalls bereitgestellt werden.



Hinweis

Den Technologieboxen SK TU1 bzw. SK TU3 liegt jeweils eine Flachsteckhülse bei. Diese Hülse ist für die Herstellung einer ordnungsgemäßen PE-Anbindung der Technologiebox über ein entsprechendes Kabel (Querschnitt 1,5mm²) zu verwenden.



Hinweis

Für die Baureihen SK 2xxE und SK 5xxE stehen Standardbausteine für den SIMATIK – Manager zur Verfügung. Die Bausteine können unter www.nord.com herunter geladen werden. Eine Beschreibung zu diesen Bausteinen ist im Handbuch BU 0940 zu finden.

1.6 Zulassungen

1.6.1 Europäische EMV-Richtlinie

Wenn der Frequenzumrichter entsprechend den Empfehlungen dieses Handbuches installiert wird, erfüllt er alle Anforderungen der EMV-Richtlinie, entsprechend der EMV-Produkt-Norm für motorbetriebene Systeme EN 61800-3.


1.6.2 RoHS-konform

Die Frequenzumrichter und Optionsbaugruppen der PROFIBUS DP-Baureihe sind nach der Richtlinie 2002/95/EC RoHS-konform ausgeführt.





1.7 Typenschlüssel





2. Baugruppen

2.1 Modulare Baugruppen SK 5xxE

Durch den Einsatz verschiedener Module für die Anzeige, Steuerung und Parametrierung kann der SK 5xxE komfortabel an die verschiedensten Anforderungen angepasst werden.

Zur einfachen Inbetriebnahme können alpha-numerische Anzeige- und Bedienmodule verwendet werden. Für komplexere Aufgaben kann aus verschiedenen Anbindungen an PC- oder Automatisierungssystem gewählt werden.

Die **Technologiebox (Technology Unit, SK TU3-...)** wird von außen auf den Frequenzumrichter aufgesteckt und ist so komfortabel erreichbar und jederzeit austauschbar.



Abbildung 1: Modulare Baugruppen SK 5xxE



2.1.1 SK TU3- Profibus Modul, Überblick

Die Profibus DP Kommunikationsbaugruppen SK TU3-PBR und SK TU3-PBR-24V dienen der Anschaltung von Antrieben der Gerätereihe SK 500E an übergeordnete Automatisierungssysteme über Profibus DP.

Baugruppe	Beschreibung	Daten
Profibus Modul SK TU3-PBR	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 5xxE über die Profibus DP Schnittstelle mit der Leistungsstufe DP-V0.	Baudrate: bis 1.5 MBaud Stecker: Sub-D9 Mat. Nr. 275900030
Profibus Modul SK TU3-PBR-24V	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 5xxE über die Profibus DP Schnittstelle mit der Leistungsstufe DP-V0.	Baudrate: bis 12 MBaud Stecker: Sub-D9 ext. 24V DC Spannungsversorgung, 2 polige Klemme Mat. Nr. 275900160

Tabelle 2: SK TU3-PBR, Übersicht Technologieboxen



Hinweis

Wenn mehrere SK 500E Frequenzumrichter unmittelbar nebeneinander im Schaltschrank aufgebaut werden, sollten nur SUB-D9 Profibus-Busanschlussstecker mit einem 45° oder 0° Kabelabgang zum Anschluss an die Profibus Technologiebox verwendet werden.

Bei Bedarf sollten bei eventuell auftretenden Vibrationen und Kontaktproblemen die Profibusleitungen mittels SK 8 Schirmklemmen und einem Schirmwinkel im Schaltschrank abgefangen werden.



Hinweis

Der Leitungsschirm muss mit der Funktionserde¹ (im Regelfall die elektrisch leitende Montageplatte) verbunden werden, um EMV- Störungen im Gerät zu vermeiden.

Um dieses zu erreichen ist im Profibus- Stecker der Leitungsschirm mit dem Metallgehäuse des D-SUB Steckers und der Funktionserde großflächig zu verbinden.

¹ In Anlagen sind elektrische Betriebsmittel in der Regel mit einer **Funktionserde** verbunden. Sie dient als Betriebsmittel zur Ableitung von Ausgleichs- und Störströmen um EMV- Eigenschaften sicherzustellen und ist dementsprechend nach hochfrequenztechnischen Gesichtspunkten auszuführen.



2.1.2 Profibus Modul, SK TU3-PBR

Dieses Profibus Modul wird intern vom Frequenzumrichter versorgt. Daher wird dieser Profibusteilnehmer nur vom Mastersystem erkannt, wenn der Frequenzumrichter an Netzspannung liegt.


Abschlusswiderstand

Der Abschlusswiderstand für den letzten Bus-teilnehmer befindet sich im Profibus- Normstecker.

Es ist eine Übertragungsrate von bis zu 1.5Mbit/s nutzbar.

Profibus LED Anzeige

Weitere Informationen zu den Status LED-Anzeigen sind in Kapitel 8.2 aufgeführt.



2.1.3 Profibus Modul, SK TU3-PBR-24V

Dieses Profibus Modul wird über einen externer 24V Anschluss mit Spannung versorgt. Somit wird der Profibusteilnehmer auch ohne Versorgung des Frequenzumrichters vom Mastersystem erkannt. Die hierfür benötigten Daten werden mittels Drehcodierschalter eingestellt. Die Daten werden mit dem Anlegen der 24V übernommen.

Es ist eine Übertragungsrate von bis zu 12Mbit/s nutzbar.

Der Anschluss der Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung beträgt 24V DC ±25% (Kl. 45 = 24V, Kl. 46 = GND, ca. 100mA). Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen mit einem maximalen Leitungsquerschnitt von 2.5mm². Bei Verwendung von flexiblen Leitungen sollten Aderendhülsen verwendet werden.

Die Belegung der Buchse ist identisch mit der Option SK TU3-PBR.



Abschlusswiderstand

Der Abschlusswiderstand für den letzten Busteilnehmer befindet sich im SUB-D9 Profibus-Normstecker.

Profibus LED Anzeige

Weitere Informationen zu den Status LED- Anzeigen sind in Kapitel 8.2 aufgeführt.

Einstellung des PPO- Typs

Mit dem Drehcodierschalter für den **PPO** Typ, können die 4 PPO- Typen ausgewählt werden (Kap.7.2 und 7.2.1).

1 bis 4 bedeutet dabei der Adressbereich 00 bis 99, mit +100 sind die Adressen ab 100 bis 126 einstellbar.

Bei Stellung auf **PGM** wird der Wert aus dem Parameter P507 des Frequenzumrichters verwendet. Hierbei muss der Frequenzumrichter mit Netz- Spannung versorgt sein.



Einstellung der Profibusadresse

Mit den Drehcodierschaltern, bezeichnet durch "x10" und "x1", kann die Profibusadresse dezimal von 0 bis 99 eingestellt werden.

Ist der PPO Schalter auf Stellung **PGM** gesetzt, wird der Wert aus dem Parameter P508 des Frequenzumrichters verwendet. Hierbei muss der Frequenzumrichter mit Netz- Spannung versorgt sein.



Hinweis

Die Einstellungen über die Drehcodierschalter werden nicht in den Frequenzumrichter übertragen, bzw. gespeichert.

2.1.4 Montage der Technologiebox



Das Einsetzen oder Entfernen der Module sollte nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Die Steckplätze sind <u>nur</u> für die dafür vorgesehenen Module nutzbar.

Eine vom Frequenzumrichter **entfernte Montage** der Technologiebox ist <u>nicht</u> möglich, sie muss unmittelbar am Frequenzumrichter aufgesteckt werden.

Die Montage der Technologieboxen ist wie folgt durchzuführen:

- 1. Netzspannung ausschalten, Wartezeit beachten.
- 2. Steuerklemmenabdeckung etwas nach unten verschieben oder entfernen.
- Blinddeckel, durch lösen der Entriegelung am unteren Rand, mit nach oben drehender Bewegung entfernen. Ggf. muss die Fixierungsschraube neben dem Riegel entfernt werden.



- 4. **Technologiebox** am oberen Rand einhaken und mit leichtem Druck einrasten. Auf einwandfreie Kontaktierung der Steckerleiste achten und bei Bedarf mit passender Schraube fixieren.
- 5. Steuerklemmenabdeckung wieder schließen.



2.2 Modulare Baugruppen SK 700E (SK 750E)

Durch den Einsatz verschiedener Module für die Anzeige, Steuerung und Parametrierung kann der SK 700E komfortabel an die verschiedensten Anforderungen angepasst werden.

Zur einfachen Inbetriebnahme können alpha-numerische Anzeige- und Bedienmodule verwendet werden. Für komplexere Aufgaben kann aus verschiedenen Anbindungen an PC- oder Automatisierungssystem gewählt werden.

Die **Technologiebox (Technology Unit, SK TU1-...)** wird von außen auf den Frequenzumrichter aufgesteckt und ist so komfortabel erreichbar und jederzeit austauschbar.

Zusätzlich lassen sich innerhalb des Frequenzumrichters weitere Module (Kundenschnittstellen und Sondererweiterungen) einsetzen, die zur Verarbeitung von digitalen und analogen Signalen, sowie für Drehzahlregler oder Positionierung geeignet sind.



Abbildung 2: Frequenzumrichter SK 700E und Technologieboxen



2.2.1 SK TU1- Profibus Modul, Überblick

Die Profibus DP – Kommunikationsbaugruppen SK TU1-PBR bzw. SK TU1-PBR-24V, dienen der Anschaltung von Antrieben der Gerätereihe SK 700E an übergeordnete Automatisierungssysteme über Profibus DP.

Baugruppe	Beschreibung	Daten
Profibus Modul SK TU1-PBR	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 700E über die Profibus DP Schnittstelle mit der Leistungsstufe DP-V0.	Baudrate: bis 1.5 MBaud Stecker: Sub-D9 Mat. Nr. 278200060
Profibus Modul SK TU1-PBR-24V	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 700E über die Profibus DP Schnittstelle mit der Leistungsstufe DP-V0.	Baudrate: bis 12 MBaud Stecker: Sub-D9 ext. 24V DC Spannungsversorgung, 2 polige Klemme Mat. Nr. 278200160

Tabelle 3: SK TU1-PBR, Übersicht Technologieboxen



Hinweis

Wenn mehrere SK 700E Frequenzumrichter unmittelbar nebeneinander im Schaltschrank aufgebaut werden, sollten nur SUB-D9 Profibus-Busanschlussstecker mit einem 45° oder 0° Kabelabgang zum Anschluss an die Profibus Technologiebox verwendet werden.

Generell sollten keine Profibus-Busanschlussstecker mit einem 90° Kabelabgang verwendet werden, da durch das Aufliegen des Bussteckergehäuses auf dem Frequenzumrichterdeckel zu einem Verkanten der Profibus Technologie-Box führen kann!

Bei Bedarf sollten bei eventuell auftretenden Vibrationen und Kontaktproblemen die Profibusleitungen mittels SK 8 Schirmklemmen und einem Schirmwinkel im Schaltschrank abgefangen werden.



Hinweis

Der Leitungsschirm muss mit der Funktionserde² (im Regelfall die elektrisch leitende Montageplatte) verbunden werden, um EMV- Störungen im Gerät zu vermeiden.

Um dieses zu erreichen ist im Profibus- Stecker der Leitungsschirm mit dem Metallgehäuse des D-SUB Steckers und der Funktionserde großflächig zu verbinden.

² In Anlagen sind elektrische Betriebsmittel in der Regel mit einer **Funktionserde** verbunden. Sie dient als Betriebsmittel zur Ableitung von Ausgleichs- und Störströmen um EMV- Eigenschaften sicherzustellen und ist dementsprechend nach hochfrequenztechnischen Gesichtspunkten auszuführen.



2.2.2 Profibus Modul, SK TU1-PBR

Dieses Profibus Modul wird intern vom Frequenzumrichter versorgt. Daher wird dieser Profibusteilnehmer nur vom Mastersystem erkannt, wenn der Frequenzumrichter an Netzspannung liegt.


Abschlusswiderstand

Der Abschlusswiderstand für den letzten Bus-teilnehmer befindet sich im Profibus- Normstecker.

Es ist eine Übertragungsrate von bis zu 1.5Mbit/s nutzbar.

Profibus LED Anzeige

Weitere Informationen zu den Status LED-Anzeigen sind in Kapitel 8.2 aufgeführt.



2.2.3 Profibus Modul, SK TU1-PBR-24V

Dieses Profibus Modul wird über einen externer 24V Anschluss mit Spannung versorgt. Somit wird der Profibusteilnehmer auch ohne Versorgung des Frequenzumrichters vom Mastersystem erkannt. Die hierfür benötigten Daten werden mittels Drehcodierschalter eingestellt. Die Daten werden mit dem Anlegen der 24V übernommen.

Es ist eine Übertragungsrate von bis zu 12Mbit/s nutzbar.

Der Anschluss der Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung beträgt 24V DC $\pm 25\%$ (Kl. 45 = 24V, Kl. 46 = GND, ca. 100mA). Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen mit einem maximalen Leitungsquerschnitt von $2.5mm^2$. Bei Verwendung von flexiblen Leitungen sollten Aderendhülsen verwendet werden.

Die Belegung der Buchse ist identisch mit der Option SK TU1-PBR.



<u>Abschlusswiderstand</u>

Der Abschlusswiderstand für den letzten Busteilnehmer befindet sich im SUB-D9 Profibus-Normstecker.

Profibus LED Anzeige

Weitere Informationen zu den Status LED- Anzeigen sind in Kapitel 8.2 aufgeführt.

Einstellung des PPO- Typs

Mit dem Drehcodierschalter für den **PPO** Typ, können die 4 PPO- Typen ausgewählt werden (Kap. 7.2 und 7.2.1).

1 bis 4 bedeutet dabei der Adressbereich 00 bis 99, mit +100 sind die Adressen ab 100 bis 126 einstellbar.

Bei Stellung auf **PGM** wird der Wert aus dem Parameter P507 des Frequenzumrichters verwendet. Hierbei muss der Frequenzumrichter mit Netz- Spannung versorgt sein.



Einstellung der Profibusadresse

Mit den Drehcodierschaltern, bezeichnet durch "x10" und "x1", kann die Profibusadresse dezimal von 0 bis 99 eingestellt werden.

Ist der PPO Schalter auf Stellung **PGM** gesetzt, wird der Wert aus dem Parameter P508 des Frequenzumrichters verwendet. Hierbei muss der Frequenzumrichter mit Netz- Spannung versorgt sein.



Hinweis

Die Einstellungen über die Drehcodierschalter werden nicht in den Frequenzumrichter übertragen, bzw. gespeichert.



Hinweis

Bis Ende 2005 wurden "x16" hex- Drehcodierschalter verwendet. Dies führte zu einer anderen Ermittlung der Bus- Adresse.

2.2.4 Montage der SK TU1-Technologiebox





Das Einsetzen oder Entfernen der Module darf nur im **spannungsfreien Zustand** erfolgen. Die Steckplätze sind nur für die dafür vorgesehenen Module nutzbar. Eine vom Frequenzumrichter entfernte Montage der Module ist nicht möglich, sie müssen unmittelbar am Frequenzumrichter montiert werden.

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines **elektrischen Schlages**, der zu schwerwiegenden Verletzungen und zu Zerstörungen an Frequenzumrichter und Modul führen kann.

Die Montage der Technologieboxen ist wie folgt durchzuführen:

- 1. Netzspannung ausschalten, Wartezeit beachten.
- 2. Blinddeckel, durch Betätigung der Entriegelung am oberen und unteren Rand, entfernen.
- 3. Technologiebox mit leichtem Druck zur Montagefläche, bis sie hörbar einrastet.







2.2.5 Profibus Modul, SK CU1-PBR (auch SK 750E)

Die Profibus Kundenschnittstellen verfügen neben den Datenanschlüssen auch über jeweils einen konventionellen digitalen Ein- und Ausgang. Die SK CU2-PBR kann sowohl in der SK 700E als auch SK 750E Gerätereihe verwendet werden.

Über den Relaiskontakt kann eine Bremsensteuerung oder auch eine Warnung an ein weiteres System gegeben werden.

Für den Eingang können verschiedene digitale Funktionen programmiert werden. Der digitale Eingang ist für die Auswertung des Temperaturfühlers mit einer Schaltschwelle von 2,5V ausgerüstet.

Der Bus- Abschlusswiderstand (R_{ab}) ist zuschaltbar. Hierzu müssen beide Schalter auf 'On' gestellt werden. Es ist eine Übertragungsrate von bis zu 1.5Mbit/s nutzbar.

Profibus, SK CU1-PBR	Funktionen	Maximaler Querschnitt
X6.1	Ausgangsrelais	1,5 mm ²
X6.2	Digitaler Eingang	1,5 mm ²
X6.3	Datenleitungen	1,5 mm ²
X6.4	Datenleitungen, parallel	1,5 mm ²



Detail: DIP-Switch



Baugruppe	Beschreibung	Daten
Profibus Modul SK CU1-PBR	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 700E/750E über die Profibus DP Schnittstelle mit der Leistungsstufe DP-V0.	Baudrate: bis 1.5 MBaud 1 x Digitaler Eingang 1 x Ausgangsrelais Direkt- Steck-Klemm- Verbinder Mat. Nr. 278200030

Tabelle 4: SK CU1-PBR, Übersicht Kundenschnittstellen



Hinweis




Der Leitungsschirm muss mit der Funktionserde³ (im Regelfall die elektrisch leitende Montageplatte) verbunden werden, um EMV- Störungen im Gerät zu vermeiden.

Mittels der beiden der Option beiliegenden SK 8 Schirmklemmen sollten die Profibusleitungen am Schirmwinkel des Frequenzumrichters abgefangen werden.

³ In Anlagen sind elektrische Betriebsmittel in der Regel mit einer **Funktionserde** verbunden. Sie dient als Betriebsmittel zur Ableitung von Ausgleichs- und Störströmen um EMV- Eigenschaften sicherzustellen und ist dementsprechend nach hochfrequenztechnischen Gesichtspunkten auszuführen.



Klemmenbelegung SK CU1-PBR





2.2.6 Montage der SK CU1-PBR Kundenschnittstelle

WARNUNG



Das Einsetzen oder Entfernen der Module darf nur im **spannungsfreien Zustand** erfolgen. Die Steckplätze sind nur für die dafür vorgesehenen Module nutzbar. Eine vom Frequenzumrichter entfernte Montage der Module ist nicht möglich, sie müssen unmittelbar am Frequenzumrichter montiert werden.

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines **elektrischen Schlages**, der zu schwerwiegenden Verletzungen und zu Zerstörungen an Frequenzumrichter und Modul führen kann.





Hinweis

Nach dem Einsetzen, Tauschen oder Entfernen von Modulen, wird dieses nach dem Wiedereinschalten mit der Meldung E017 'Änderung Kundenschnittstelle' signalisiert. Diese Meldung kann unmittelbar durch die üblichen Maßnahmen rückgesetzt werden.

Montage der Kundenschnittstelle

- Netzspannung ausschalten, Wartezeit beachten.
- Abdeckgitter des Anschlussbereichs durch Lösen von 2 Schrauben entfernen und den Gerätedeckel heraushebeln (Schlitze) oder einfach abziehen.
- 3. Verriegelungshebel auf Stellung "open".
- 4. Kundenschnittstelle mit leichtem Druck in die obere Führungsschiene einstecken, bis es einrastet.
- 5. Verriegelungshebel auf Stellung "closed".
- Anschlussstecker durch betätigen der Entriegelung abziehen und die nötigen Anschlüsse vornehmen. Anschließend die Stecker aufstecken, bis sie einrasten.
- 7. Alle Abdeckungen wieder anbringen.









Entfernen der Kundenschnittstelle

- 1. Netzspannung ausschalten, Wartezeit beachten.
- Abdeckgitter des Anschlussbereichs durch Lösen von 2 Schrauben entfernen und den Gerätedeckel heraushebeln (Schlitze) oder einfach abziehen.
- 3. Verriegelungshebel auf Stellung "open".
- 4. Kundenschnittstelle mit einem Schraubendreher (wie abgebildet) aus der Einrast-position heraushebeln und von Hand vollends herausziehen.
- 5. Verriegelungshebel auf Stellung "closed".
- 6. Alle Abdeckungen wieder anbringen.








Abweichende Lage der Kundenschnittstellen bei SK 700E ab 30 kW und allen SK 750E Geräten


Montage

Vorgehensweise wie auf den vorigen Seiten beschrieben, jedoch ist kein Verriegelungshebel vorhanden. Die Module rasten beim Hineindrücken am vorderen Rand ein.



Demontage

Einfach, wie dargestellt, am oberen Rand heraushebeln. Wenn dies zu schwer geht, einfach am vorderen Rand die Haken lösen.





2.3 Modulare Baugruppen trio SK 300E und SK 750E

Technologieboxen (Technology Unit) sind optionale Baugruppen, mit denen je nach Anforderung weitere Funktionalität in den Frequenzumrichter eingebracht werden kann. Der hohe Schutzgrad des Frequenzumrichters bleibt bei jeder Technologiebox bestehen.





Abbildung 3: Frequenzumrichter SK 300E und SK 750E

2.3.1 SK TU2- Profibus Modul, Überblick

Die Profibus DP- Kommunikationsbaugruppen SK TU2-PBR, SK TU2-PBR-KL, SK TU2-PBR-KL-ATEX und SK TU2-PBR-24V dienen der Anschaltung von Antrieben der Gerätereihe trio SK 300E und SK 750E an übergeordnete Automatisierungssysteme über Profibus DP. Sowohl die SK 300E Frequenzumrichter als auch die Technologieoptionen sind in den Schutzarten IP55 (Standard) als auch in IP66 (Optional) bestellbar. Zur Unterscheidung der Schutzarten IP55 und IP66 erhalten die SK 300E und auch deren Baugruppen in der Schutzart IP66 ein zusätzliches "-C" (coated → Lackierte Platine) in ihrer Typenbezeichnung. Bei den SK 750E Frequenzumrichter wird die Schutzart durch die Kühlarten vorgegeben. IP54 bei luftgekühlten Geräten und IP65 bei wassergekühlten SK 750E Frequenzumrichtern.

Baugruppe	Schutzart	Beschreibung	Daten
Profibus Modul SK TU2-PBR	IP55	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 300E /	Baudrate: bis 1.5 MBaud
Profibus Modul SK TU2-PBR-C	IP66	750E über die Profibus DP Schnittstelle mit der Leistungsstufe DP-V0.	2 x 5 poligen M12 Systemsteckverbinder Mat. Nr. 275130070 (IP55) Mat. Nr. 275170070 (IP66)
Profibus Modul SK TU2-PBR-24V	IP55	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 300E / 750E über die Profibus DP Schnittstelle mit der	Baudrate: bis 12 MBaud 2 x 5 poligen M12 Systemsteckverbinder 1 Stromversorgung 24V/100mA,
Profibus Modul SK TU2-PBR-24V-C	IP66	Leistungsstufe DP-V0.	M8 undsteckverbinder Mat. Nr. 275130110 (IP55) Mat. Nr. 275170110 (IP66)
Profibus Modul SK TU2-PBR-KL	IP55	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 300E / 750E über die Profibus DP	Baudrate: bis 1.5 MBaud 8 polige WAGO Klemmenleiste / SUB-D9 Diagnosestecker
Profibus Modul SK TU2-PBR-KL-C	IP66	Schnittstelle mit der Leistungsstufe DP-V0.	Mat. Nr. 275130065 (IP55) Mat. Nr. 275170065 (IP66)



PROFIBUS DP - Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

Baugruppe	Schutzart	Beschreibung	Daten
Profibus Modul SK TU2-PBR-KL-ATEX	IP55	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 300E / 750E über die Profibus DP Schnittstelle mit der Leistungsstufe DP-V0.	Baudrate: bis 1.5 MBaud 8 polige WAGO Klemmenleiste / SUB-D9 Diagnosestecker
Profibus Modul SK TU2-PBR-KL- ATEX-C	IP66		Mat. Nr. 275130067 (IP55) Mat. Nr. 275170067 (IP66)

Tabelle 5: SK TU2-PBR, Übersicht Technologieboxen



Hinweis

Die Baugruppen in der IP66-Ausführung erhalten im Typenschlüssel ein zusätzliches "C" und werden mit einigen **Sonder-Maßnahmen** (siehe Handbuch SK 300E bzw. SK 750E) modifiziert!

2.3.2 Profibus Modul, SK TU2-PBR

- 2x M12, 5 poliger Stecker
- keine zusätzliche Versorgungsspannung
- Übertragungsrate von bis zu 1.5Mbit/s



Externer M12 Rundstecker BUS- Anschluss

Für die Anbindung eines SK 300E / 750E mit der Option Profibus in ein vorhandenes Profibus- Netzwerk ist spezielles Stecker-Zubehör notwendig (Kap. 3). Es werden hier M12 Stecker verwendet, die eine Einhaltung der hohen Schutzart IP55/66 ermöglichen. Die nachfolgend empfohlenen M12-Komponenten sind speziell für Profibus- Anwendungen ausgeführt. Eine Abschirmung ist vorhanden und die Codierung (B- codiert) entspricht dem Profibus-Standard. Bei der Auswahl der Stecker ist darauf zu achten, dass nicht herkömmliche M12-Komponenten mit einer A- Codierung eingesetzt werden.

Standard- Belegung		
M12 pin	Signal	
1	+ 5V	
2	A- Daten	
3	GND	
4	B- Daten	
5	n.c.	

Abschlusswiderstand

Der Abschlusswiderstand für den letzten Busteilnehmer kann als End- Stecker auf die Bus-Out Buchse des letzten Frequenzumrichters / Busteilnehmers geschraubt werden.

Profibus LED Anzeige

Weitere Informationen zu den Status LED-Anzeigen sind in Kapitel 8.2 aufgeführt.





Hinweis

Bei Verwendung älterer SK TU2-PBR Module können nur handelsübliche gerade M12 Stecker und Buchsen verwendet werden! Gewinkelte Stecker lassen sich aber bei der neuen Hardware-Version (ab Mai 2007) verwenden.

2.3.3 Profibus Modul, SK TU2-PBR-24V

Diese Profibus- Option wird über einen externen 24V Anschluss (M8 Rundstecker) mit Spannung versorgt. Somit wird der Profibus-Teilnehmer auch ohne Netzspannung am Frequenzumrichter vom Mastersystem erkannt.

- 2x M12, 5 poliger Stecker
- zusätzliche 24V Versorgungsspannung (3 polige M8-Buchse)
- Übertragungsrate von bis zu 12Mbit/s
- Drehcodierschalter f
 ür Einstellung PPO-Typ
- Drehcodierschalter f
 ür Adress-Einstellung



Die hierfür benötigten Daten werden mittels der drei Drehcodierschalter eingestellt. Die Daten werden mit dem Anlegen der 24V Spannung (ca. 100mA) übernommen.

Externer M8 Rundstecker für 24V Versorgungspannungs- Anschluss

Für die Anbindung eines SK 300E / 750E mit der Option Profibus 24V in ein vorhandenes Profibus- Netzwerk ist für die separate Spannungsversorgung spezielles Stecker-Zubehör notwendig (Kap. 3). Es wird hier eine M8 Buchse verwendet, die eine Einhaltung der hohen Schutzart IP55/66 ermöglichen. Die nachfolgend empfohlenen M8-Komponenten sind für Profibus-Anwendungen zu verwende.

Anschlussbelegung 24V dc		
M8 Pin	Signal	
1	24V DC ±25%	
3	GND	
4	n.c.	

Der Anschluss der 24V Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung beträgt 24V DC ±25% (Pin 1 = 24V, Pin 3 = GND, ca. 100mA). Für den 24V Anschluss wird eine handelsübliche M8 Kabeldose (Buchse) verwendet.

Externer M12 Rundstecker BUS- Anschluss

Für die Anbindung eines SK 300E / 750E mit der Option Profibus in ein vorhandenes Profibus- Netzwerk ist spezielles Stecker-Zubehör notwendig (Kap. 3.). Es werden hier M12 Stecker verwendet, die eine Einhaltung der hohen Schutzart IP55/66 ermöglichen. Die nachfolgend empfohlenen M12-Komponenten sind speziell für Profibus- Anwendungen ausgeführt. Eine Abschirmung ist vorhanden und die Codierung (B- codiert) entspricht dem Profibus-Standard. Bei der Auswahl der Stecker ist darauf zu achten, dass nicht herkömmliche M12-Komponenten mit einer A- Codierung eingesetzt werden.

Standard- Belegung		
M12 Pin	Signal	
1	+ 5V	
2	A- Daten	
3	GND	
4	B- Daten	
5	n.c.	

Abschlusswiderstand

Der Abschlusswiderstand für den letzten Busteilnehmer kann als End- Stecker auf die Bus-Out Buchse des letzten Frequenzumrichters / Busteilnehmers geschraubt werden.



Profibus LED Anzeige

Weitere Informationen zu den Status LED-Anzeigen sind in Kapitel 8.2 aufgeführt.

Drehcodierschalter

Die Drehcodierschalter befinden sich unter den entsprechenden Schraubabdeckungen auf der Frontseite. Nach erfolgter Einstellung der Drehcodierschalter müssen die Schraubabdeckungen zur Einhaltung der Schutzart wieder fachgerecht eingeschraubt werden.

Einstellung des PPO- Typs

Mit dem Drehcodierschalter für den **PPO** Typ, können die 4 PPO- Typen ausgewählt werden (Kap. 7.2 und 7.2.1). 1 bis 4 bedeutet dabei der Adressbereich 00 bis 99, mit +100 sind die Adressen ab 100 bis 126 einstellbar.

Bei Stellung auf **PGM** wird der Wert aus dem Parameter P507 des Frequenzumrichters verwendet. Hierbei muss der Frequenzumrichter mit Netz- Spannung versorgt sein.

Einstellung der Profibusadresse

Mit den Drehcodierschaltern, bezeichnet durch "x10" (Zehner- Stelle) und "x1" (Einer- Stelle), kann die Profibusadresse dezimal von 00 bis 99 eingestellt werden, mit +100 sind die Adressen ab 100 bis 126 einstellbar. Bei Stellung auf **PGM** wird der Wert aus dem Parameter P508 des Frequenzumrichters verwendet. Hierbei muss der Frequenzumrichter mit Netz- Spannung versorgt sein.

z.B. Profibus- Adresse =
$$30_{dez}$$
 = $x10=3$, $x1=0$



Hinweis

Die Einstellungen über die Drehcodierschalter werden nicht in den Frequenzumrichter übertragen, bzw. gespeichert.



Hinweis

Bis Ende 2005 wurden "x16" hex- Drehcodierschalter verwendet. Dies führte zu einer anderen Ermittlung der Bus- Adresse. Bei Verwendung älterer SK TU2 PBR 24V Module können nur handelsübliche gerade M12 Stecker und Buchsen verwendet werden! Gewinkelte Stecker lassen sich aber bei der neuen Hardware-Version (ab Januar 2007) verwenden.



2.3.4 Profibus Modul, SK TU2-PBR-KL

- WAGO Klemmenblock Typ 218, 8-polig
- Abschlusswiderstands- Netzwerk (220Ω), zuschaltbar

Die Kabelzuführung sollte über 2 Stück M16 Verschraubung erfolgen. Die Profibus-Option wird mit zwei M16 Blindverschraubungen ausgeliefert. Es befinden sich also keine Steckkontakte außerhalb des Gehäuses. Bei dieser Option kommen handelsübliche und farbige 8-polige WAGO Reihenklemmen-blöcke des Typs 218 zum Einsatz. In Verbindung mit der Abdeckung (Deckel) wird der hohen Schutzgrad IP55/66 realisieren.




Die Bus- Daten- Leitungen liegen parallel auf den Klemmen 3 und 6 (A- Daten, grüne Klemmen) sowie 4 und 7 (B- Daten, rote Klemmen). Es kann so sehr einfach zwischen ankommenden und abgehenden Leitungen unterschieden werden. Eine zusätzliche 24V Stromversorgung wird nicht benötigt, die Stromversorgung erfolgt vom Frequenzumrichter.

Die Zugentlastung und auch die Schirmkontaktierung der Profibus-Leitungen erfolgt über die Doppelschirmklemme auf der Platine.



Für Analyse- und Testzwecke steht dem Anwender eine 9-polige SUB-D Buchse zum Anschluss von Profibus Analysetools zur Verfügung.



Mittels lösen der beiden M3 Rändelschrauben kann die Anschlussplatine von der Profibus- Option zum leichteren Anschließen der Profibus-Leitungen demontiert werden.





Ein Abschlusswiderstand (220 Ω) und Pull-Up- / Pull-Down-Widerstände (390 Ω) für den letzten Busteilnehmer können mittels den links neben dem WAGO-Klemmenblock positionierten Mikro- Schalter (Stellung ON) auf der Anschlussplatine am letzten Profibus-Teilnehmer zugeschaltet werden.

Es ist eine Übertragungsrate von bis zu 1,5Mbit/s nutzbar.

Profibus LED Anzeige

Weitere Informationen zu den Status LED-Anzeigen sind in Kapitel 8.2 aufgeführt.





WAGO Klemmenleiste (neue Bauform):

1-Leiter-Klemmenleiste, 8-polig mit Betätigungsschieber; Rastermaß 2,5 mm / 0,098 inch. für abgewinkelte Verdrahtung.

Klemme	Signal
1	+5V
2	GND
3	A- Daten
4	B- Daten
5	RTS
6	A- Daten
7	B- Daten
8	Schirm



Querschnitt von 0,08 mm² (28 AWG) bis 0,50 mm² (14 AWG)



Hinweis

Bis Hardware-Version V3.2 R0 ist die Hardware der Profibus- Option SK TU2 PBR KL mit 8 x 2,5mm² Schraubklemmen ausgeführt. Die neueren und aktuellen Profibus- Option SK TU2-PBR-KL und auch die ATEX Variante sind mit den WAGO Klemmen ausgeführt.



2.3.5 Profibus Modul, SK TU2-PBR-KL-ATEX

Die Profibus- Option SK TU2-PBR-KL-ATEX ist durch ihre besondere Gestaltung für die ATEX-Explosionszone 22 zugelassen. Diese unterscheidet sich zur Option SK TU2-PBR-KL lediglich durch das Fehlen der vier Status-Leuchtanzeigen.

- 8 x 2,5mm² Schraubklemmen
- Abschlusswiderstands- Netzwerk (220Ω), zuschaltbar
- SUB-D 9 Teststecker zur Fertigungs- Prüfung

Der *trio* SK 300E kann mit einer entsprechenden Modifikation in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Dabei ist wichtig, dass alle in der Betriebsanleitung angegebenen Sicherheitshinweise aus Gründen des Personen- und Sachschutzes strikt einzuhalten sind. Dies ist zur Vermeidung von Gefahren und Schäden unerlässlich.



Profibus LED Anzeige


Die Status LED-Anzeigen sowie die beiden Frequenzumrichter LEDs fehlen bei der ATEX-Variante. Alle weiteren Informationen siehe Kapitel 2.3.4.




2.3.6 SK TU2-PBR-KL-(ATEX) Anschluss- und Montageanleitung

Beim Anschluss der Profibus-Leitungen und der Montage der Profibus-Option sollte vom Fachpersonal darauf geachtet werden, dass die die Anschlussarbeiten und die Montage sorgfältig durchgeführt werden.

Mittels lösen der beiden M3 Rändelschrauben kann die Anschlussplatine von der Profibus-Option zum leichteren Einführen in die Kabelverschraubungen und dem Anschließen der Profibus-Leitungen demontiert werden. Im Anschluss sind die einzelnen Montageschritte und Drehmomentangaben fürs Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beschrieben.









2.3.7 Montage der SK TU2- Technologiebox

WARNUNG



Das Einsetzen oder Entfernen der Module darf nur im **spannungsfreien Zustand** erfolgen. Die Steckplätze sind nur für die dafür vorgesehenen Module nutzbar. Eine vom Frequenzumrichter entfernte Montage der Module ist nicht möglich, sie müssen unmittelbar am Frequenzumrichter montiert werden.

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines **elektrischen Schlages**, der zu schwerwiegenden Verletzungen und zu Zerstörungen an Frequenzumrichter und Modul führen kann.

Montage der Technologiebox

- 1. Netzspannung ausschalten, Wartezeit beachten.
- Die 6 Befestigungsschrauben der Blindplatte lösen und Blindplatte entfernen (Bild 1).
- 3. PE-Verbindung an der Innenseite der zu montierenden Technologiebox (Bild 2) an klemmen. Dichtung zusammen mit der **Technologiebox** auf der Oberfläche des Frequenzumrichters fixieren. Dabei ist auf einwandfreie Kontaktierung der Steckerleiste zu achten.
- 4. Alle 6 Befestigungsschrauben <u>leicht</u> anziehen.
- 5. Nun die 6 Befestigungsschrauben in der vorgeschriebenen Reihenfolge von 1 bis 6 (siehe Bild 1) und mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment anziehen.

Schraube 4



Schraube 6



Schraube 3

Schraube 1

Schraube 5

Bild 1




Bild 2

Frequenzumrichter-Baugröße	Schraubengröße	Anzugsdrehmoment
BG 1	- M4 x 8	1.5Nm ± 20%
BG 2	7 IVI4 X O	

ACHTUNG



Erdungsleitung beachten!

Es ist auf die Erdungsleitung, die an dem Blech des Standard- Gerätes und an jeder Technologiebox steckbar ausgeführt ist, zu achten. Beim Einbau der Technologiebox ist für den Anschluss dieser Leitung zu sorgen, um eine vollständige Erdung und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ohne sichere PE-Verbindung am Frequenzumrichter und zusätzlich an der Technologiebox ist der Betrieb unzulässig!





Es ist auf **einwandfreie Dichtigkeit** (Gummidichtung nicht vergessen!) bei der Montage zu achten, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Bei der IP66-Ausführung ist außerdem unbedingt darauf zu achten, dass die Kabelleitungen und Kabelverschraubungen mindestens der Schutzart IP66 entsprechen, so dass die Einhaltung der Schutzart IP66 am Umrichter gewährleistet bleibt.

2.3.8 Status- Meldungen der SK TU2-PBR-... Baugruppen

Der Status der Kommunikation für das Profibus- Modul wird für eine schnelle Erkennung mittels zweier LEDs angezeigt. Diese zeigen farblich und durch Blink- Takt verschiedene Zustände des Moduls bzw. der Kommunikation an.

Profibus LED Anzeige

Weitere Informationen zu den Status LED-Anzeigen sind in Kapitel 8.2 aufgeführt.



F	Profibus Status LEDs	Beschreibung
	grüne LED [ON]	Signalisiert dass der Profibus läuft (BUS ready).
	rote LED [ERROR]	Signalisiert anstehende Fehler, indem sie blinkt (BUS error).

Frequenzumrichter LEDs		Beschreibung
	grüne LED [ON]	Signalisiert das Anstehen der Netzspannung
	rote LED [ERROR]	Signalisiert anstehende Fehler, indem sie mit der Häufigkeit blinkt, die dem Nummerncode des Fehlers entspricht.



3. Empfohlene Stecker- und Zubehör- Komponenten



Hinweis

Die unten bzw. in diesem Kapitel aufgeführten Komponenten sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Hersteller-Informationen und Datenblättern.

Bitte beachten Sie die Herstellerangaben bzgl. Installation und entsprechende Montagerichtlinien.

3.1 M12 Rundsteckverbinder

M12- Stecker


B- codiert











Lieferant	Bezeichnung	Artikel- Nr.	/ Mat. Nr.
		gerade	gewinkelt
MURR Elektronik	Stecker M12, 78,8mm, 3-polig, Schneidtechnik, IP67, geschirmt	7000-14201-0000000 / 275130073	
MURR Elektronik	Stecker M12,, 68mm, 2-polig, schraubbar, IP67, geschirmt	7000-14005-0000000	
Franz Binder GmbH	Stecker M12, 68mm, 5-polig, schraubbar, IP67	99 1437 810 05	99 1437 820 05 / 275130074



Hinweis

Bei Bedarf sind bei den aufgeführten Herstellern auch vorkonfektionierte Profibus-Kabel mit unterschiedlichen Leitungslängen erhältlich.



3 Empfohlene Stecker- und Zubehör- Komponenten







Hinweis

Vorzugsweise sollten zum Anschluss der Profibusleitungen an die Technologieoptionen vorkonfektionierte Profibuskabel und Anschlusskomponenten verwendet werden! Bei der Auswahl der M12 Rundsteckverbinder sollten vorrangig Stecker und Buchsen mit Sechskant-Gewindering ausgewählt und verwendet werden. Durch die Verwendung eines speziellen Drehmomentschlüssels können die Rundsteckverbinder selbst an schwer zugänglichen Montageorten, mit einem definierten Anzugsmoment sicher montiert bzw. verschraubt werden.



M12- Buchse


B- codiert












Lieferant	Bezeichnung	Artikel- Nr. / Mat. Nr.		
		gerade	gewinkelt	
MURR Elektronik	Stecker M12, 78,8mm, 3-polig, Schneidtechnik, IP67, geschirmt	7000-14221-0000000 / 275130075		
MURR Elektronik	Stecker M12,, 68mm, 2-polig, schraubbar, IP67, geschirmt	7000-14025-0000000		
Franz Binder GmbH	Stecker M12, 68mm, 5-polig, schraubbar, IP67	99 1436 810 05	99 1436 820 05 / 275130074	



Hinweis

Bei Bedarf sind bei den aufgeführten Herstellern auch vorkonfektionierte Profibus-Kabel mit unterschiedlichen Leitungslängen erhältlich.







Hinweis

Bei bestimmten Anwendungen ist es empfehlenswert rüttelsichere Rundsteckverbinder zu verwenden. Werden z. B. S12x1 Schnellanschluss Rundsteckverbinder der Firma ESCHA verwendet, reduziert sich die Montagezeit und gleichzeitig ist eine rüttelsichere Steckverbindung gewährleistet, womit Kontaktfehler und Profibus-Unterbrechungen aufgrund von Vibrationen usw. unterbunden werden.

3 Empfohlene Stecker- und Zubehör- Komponenten

M12- Abschlusswiderstand


B- codiert











Lieferant	Bezeichnung	Artikel- Nr. / Mat. Nr.
MURR Elektronik	Abschlusswiderstand, Stecker M12, 4-polig, gerade	7000-14041-0000000 / 275130076
Franz Binder GmbH	Profibus Abschlusswiderstand, Stecker M12, 4-polig, IP67	0979 PTX 101




Hinweis

Der Widerstandswert zum Profibusabschluss beträgt 220 Ω .


M12- T-Stücke

A- codiert










Lieferant	Bezeichnung	Artikel- Nr. / Mat. Nr.
MURR Elektronik		7000-XXXXX-0000000 / 27513XXXX
Phoenix Contact GmbH & Co. KG	Sensor-/Aktor-T-Stecker, 5-polig, Parallelverteiler, Buchse M12 auf Stecker M12 und Buchse M12 SAC-5P-M12T/2XM12 VP	1541186
ESCHA Bauelemente	Profibus Abschlusswiderstand, Stecker M12, 4-polig, IP67	0979 PTX 101



3.2 Montagewerkzeug für M12 Rundsteckverbinder

Drehmomentenschlüssel für konfektionierbare M12- Steckverbinder

Das M12-Montageschlüssel-Set dient zur Überprüfung des optimalen Anzugsmoments bei M12 Rundsteck-verbindern. Das optimale Anzugsmoment liegt bei 0,6Nm, auf den der Drehmomentenschlüssel auch kalibriert ist.





Lieferant	Bezeichnung	Artikel- Nr. / Mat. Nr.
MURR Elektronik	M12 Montageschlüssel – Set für M12 Rundsteckverbinder mit kalibriertem Drehmoment von 0,6Nm	7000-99102-0000000
Franz Binder GmbH	M12 Drehmomentschlüssel für konfektionierbare M12 Steckverbinder mit kalibriertem Drehmoment von 0,6Nm	07-0079-000



Hinweis

Um eine sichere, dichte und rüttelfeste Steckverbindung zu gewährleisten, sollten Anschlusskomponenten mit Sechskant-Gewindering verwendet werden.

Mittels speziellen Installationswerkzeugen sollten nach Abschluss der Installationsarbeiten alle M12 Rundsteckverbinder mit einem M12 – Montageschlüssel und einem Drehmoment von 0,6Nm befestigt werden.




3.3 M8 Rundsteckverbinder für Spannungsversorgung

M8- Buchse - 24V Versorgungsspannung







Lieferant	Bezeichnung	Artikel- Nr. / Mat. Nr.
LUMBERG Automation	M8 Kupplung mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Schraub-klemmen, 3- polig, IP67	RKMCK 3 / 275130078
Franz Binder GmbH	Sensor Steckverbinder Serie 768 (M8x1), Schraubklemmen, 3-polig, IP67	99-3400-100-03
Franz Binder GmbH	Kabeldose umspritzt, Schraubverriegelung, 3-polig, 3m, IP67	79 3406 42 03

Anschlussbelegung 24V dc				
M8 pin	Signal			
1	24V DC ±25%			
3	GND			
4	n.c.			

Hinweis

Bei Bedarf sind bei den aufgeführten Herstellern auch vorkonfektionierte Profibus-Kabel mit unterschiedlichen Leitungslängen erhältlich. Für eine schnellere Montage bietet u. a. die Firma ESCHA auch 3-polige schnappbare Rundsteckverbinder Kupplungen in gerader und abgewinkelter Ausführung (Artikel-Bez. KP3 und WKP3) mit unterschiedlichen Leitungslängen an.



Hinweis

Vorzugsweise sollten zum Anschluss der Profibusleitungen an die Technologieoptionen vorkonfektionierte Profibuskabel und Anschlusskomponenten verwendet werden! Bei der Auswahl der M12 Rundsteckverbinder sollten vorrangig Stecker und Buchsen mit Sechskant-Gewindering ausgewählt und verwendet werden. Durch die Verwendung eines speziellen Drehmomentschlüssels können die Rundsteckverbinder selbst an schwer zugänglichen Montageorten, mit einem definierten Anzugsmoment sicher montiert bzw. verschraubt werden.



4. Busaufbau

Ein Bussegment besteht aus maximal 32 Teilnehmern. Über Repeater können mehrere Segmente zusammen-geschlossen werden. Es können so insgesamt 126 Teilnehmer am Nutzdatenverkehr teilnehmen. Dabei ist zu beachten, dass die Reaktionszeiten mit der wachsenden Anzahl von Teilnehmern ansteigen.

Die Datenübertragungsphysik des seriellen Bussystems mittels verdrillter Zweidrahtleitung mit angeschlossenem Schirm ist in der Spezifikation der stör- unempfindlichen RS485 Schnittstelle definiert.

Bei Anwendungen mit hohem elektromagnetischem Störpotential und bei großen Entfernungen sollten Lichtwellenleiter als Leitungsmedium verwendet werden.



4.1 Verlegung der Buskabel

Auf die richtige Installation des Bussystems in industrieller Umgebung ist besonderes Augenmerk zu legen, um die möglichen Störeinflüsse zu reduzieren. Nachfolgende Punkte sollen eine Hilfestellung geben, um Störungen und Probleme von Anfang an zu vermeiden.

Diese Verlegevorschriften können nicht vollständig sein und entbinden nicht von geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Installationshinweise und Empfehlungen zur Verlegung sind im Kapitel 4.4 aufgeführt.



4.2 Leitungsmaterial

Die Ankopplung des Frequenzumrichters an das PROFIBUS- System erfolgt in der Regel über eine verdrillte, geschirmte Zweidrahtleitung. Diese Busleitung ist in der EN 50 170 als Leitungstyp A spezifiziert. Nur wenn die festgelegten Leitungsparameter eingehalten werden, können die garantierten Übertragungsgeschwindigkeiten bzw. Übertragungsentfernungen ohne Störungen eingehalten werden.

Mit diesen Leitungstypen ergeben sich folgende Längenausdehnungen eines Bussegments:

Übertragungsgeschwindigkeit Baudrate [kBit/s]	9.6	19.2	45.45	93.75	187.5	500	1500	3000	6000	12000
Leitungslänge [m] Leitungstyp A	1200	1200	1200	1200	1000	400	200	100	100	100

Tabelle 6: Übertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zur Leitungslänge



4.3 Leitungsführung und Schirmung (EMV- Maßnahmen)

Hochfrequente Störungen, die im Wesentlichen durch Schaltvorgänge oder durch Blitzschlag hervorgerufen werden, haben ohne EMV- Maßnahmen häufig zur Folge, dass elektronische Bauteile in den Busteilnehmern gestört werden und somit ein störungsfreier Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Eine fachgerechte Schirmung des Buskabels dämpft die elektrischen Einstreuungen, die in industrieller Umgebung auftreten können.

Mit den folgenden Maßnahmen erreichen Sie die besten Schirmungseigenschaften:

- Kabelverbindung zwischen Busteilnehmern nicht kürzer als 1m ausführen
- Lange Verbindungen zwischen Busteilnehmer vermeiden
- Schirmung der Busleitung beidseitig und großflächig über das Steckergehäuse auflegen
- Stichleitungen vermeiden (ab 1,5MBaud sind Stichleitungen nicht mehr zulässig)
- Verlängerung von Busleitungen über Steckverbinder vermeiden

Busleitungen sollten in einem Mindestabstand von 20cm zu anderen Leitungen verlegt werden, wenn diese eine größere Spannung als 60V führen. Dies gilt für eine Leitungsführung innerhalb als auch außerhalb von Schaltschränken.

Besonderes Augenmerk gilt der Einhaltung der Biegeradien:




Abbildung 4: Installations- und Leitungsverlege- Hinweise



Bei unterschiedlichen Erdpotentialen kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen, der für elektronische Bauteile eine Gefahr darstellen. Potentialunterschiede müssen durch einen ausreichenden Potentialausgleich reduziert werden.



4.4 Empfehlungen der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.

Bitte beachten sie hierzu besonders die Informationen aus dem Bereich Profibus "Technische Richtlinien":

- "Aufbaurichtlinien für PROFIBUS-DP/FMS" vom September 1998 Best.-Nr. 2.111.
- Montagerichtlinie (Guideline Assembling), Version 1.06, Order Nummer 8.021/8.022
- Inbetriebnahmerichtlinie (Guideline Commissioning), Version, 1.02, Order Nummer 8.031/8.032
- Planungsempfehlungen, in Vorbereitung

Zu finden sind diese technischen Informationen auf der Internet- Seite www.profibus.com/pb/ im Downloadbereich. In der Rubrik "Installation Guide" ... "Handbook PROFIBUS Installation Guideline" finden sich die passenden pdf-Dateien.



5. PROFIBUS Technologie und Protokoll

Der PROFIBUS (Process Field Bus) ist das schnellste, standardisierte (offene) Bussystem für den Feldbereich. Die Technologie ermöglicht die durchgängige Kommunikation bis in die unterste Feldebene und findet eine breite Anwendung in der fertigungs-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung. Profibus wurde durch SIEMENS und die Profibus Nutzerorganisation entwickelt und in der internationalen Norm IEC 61158 standardisiert. Profibus ist ein Multi-Master System und ermöglicht dadurch den gemeinsamen Betrieb von mehreren Automatisierungs-, Engineering- oder Visualisierungssystemen mit den dezentralen Peripheriegeräten an einen gemeinsamen Feldbus. Mit dem Protokoll ist die Verfahrensvorschrift für die Übermittlung in der Datenübertragung beschrieben. Im Protokoll sind sowohl die Formate der Nachrichten als auch der Datenfluss bei der Datenübertragung festgelegt. Die unterschiedlichsten Feldgeräte sind damit problemlos vernetzbar und beim Ausfall einzelner Feldgeräte läuft der Datentransfer der übrigen Busteilnehmer trotzdem ungestört weiter.

Die Systemkonfiguration bzw. Busaufbau kann sowohl als Mono-Master-System (nur 1 Master) als auch als Multi-Master-System (mehrere Master) projektiert und ausgeführt werden.

5.1 Übersicht / Protokollarchitektur

Das ISO/OSI-Schichtenmodell beschreibt die Kommunikation zwischen den einzelnen Teilnehmern (Slaves) eines Kommunikations- bzw. Automatisierungssystems. Von den sieben definierten OSI-Schichten (Layer) werden vom PROFIBUS die Schichten 1, 2 und 7 verwendet. PROFIBUS DP verwendet nur die Schichten 1 und 2, sowie das DP User Interface.

Schicht	Тур	Bedeutung
1	Physikalische Schicht	definiert die Hardware, die Kodierung, die Geschwindigkeit usw. der Datenübertragung
2	Verbindungsschicht	beschreibt das Buszugriffsverfahren incl. der Datensicherung, sprich definiert die Übertragungsphysik
7	Anwendungsschicht	definiert die Schnittstelle zum Anwendungsprogramm mit den anwendungsorientierten Befehlen

Tabelle 7: ISO/OSI - Schichtenmodell

In der Schicht 2 des ISO/OSI- Modells sind u.a.

- das allgemeine Format der Telegramme zur Datenübertragung
- die Zugriffsmechanismen zum Bus
- die Sicherungsmechanismen
- die einzuhaltenden Zeiten
- die möglichen Übertragungsdienste

beschrieben.

Auf die Auslegung der Schicht 2 hat der Anwender nur geringen Einfluss, da nahezu alle Dienste in den verfügbaren PROFIBUS- ASICs enthalten sind.

5.2 Gerätetypen PROFIBUS DP

PROFIBUS DP steht als Acronym für "Process Field Bus für dezentrale Peripherie" d. h. für einfachen, schnellen, zyklischen und deterministischen Prozessdatenaustausch zwischen einem PROFIBUS-Master und den zugeordneten und am Feldbus angeschlossenen PROFIBUS-Slaves. Der Prozessdatenaustausch findet zwischen zentralen Automatisierungsgeräten wie SPS, PC oder Prozessleitsystem und dezentralen Feldgeräten wie Antriebe, Ventile, Analysegeräte und Frequenzumrichter statt. Der Prozess-datenaustausch erfolgt überwiegend zyklisch zwischen den



PROFIBUS Teilnehmern (Master ↔ Slaves). Das Kommunikationsprotokoll DP wird in drei Grundfunktionalitäten bzw. Leistungsstufen DP-V0, DP-V1 und DP-V2 unterschieden.

Jedes PROFIBUS DP-System kann aus unterschiedlichen Gerätetypen bestehen. Diese sind in drei unterschiedliche Geräteklassen aufgeteilt:

Geräteklasse	Beschreibung
DP-Master Klasse 1 (DPM1)	Dieser Master regeln den zyklischen Nutzdatenverkehr, d. h. in einem festgelegten Nachrichtenzyklus werden die Prozessdaten automatisch in einer immer wiederkehrenden Reihenfolge mit den DP-Slaves (E/As) ausgetauscht. Typische Geräte für die zentrale Steuerung sind Speicher Programmierte Steuerungen (SPS/PLC) oder PCs.
DP-Master Klasse 2 (DPM2)	Bei diesen Mastern handelt es sich um Engineering-, Projektierungs- oder Bediengeräte (OP, Touchpanels). Sie können auch azyklisch auf den Bus zugreifen und ermöglichen zusätzlich die Konfiguration und Parametrierung intelligenter Feldgeräte wie beispielsweise Frequenzumrichter. Ein DPM2 Master muss nicht permanent am Profibus DP vorhanden sein.
Slave	Slaves sind Peripheriegeräte mit direkter Schnittstelle zu den E/As, wie z.B. IOs, Antriebe, Ventile, Messumformer, Frequenzumrichter usw., die Eingangsinformationen einlesen und Ausgangsinformationen an die Peripherie ausgeben.

Tabelle 8: Geräteklassen




Abbildung 5: Kommunikation, Geräteklassen

PROFIBUS DP ist speziell für die Fertigungsautomatisierung konzeptioniert und nutzt die Standard RS485 als Übertragungstechnik. Die RS485 ist die am häufigsten genutzte Übertragungstechnik und ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 12 MBaud. Verwendet wird eine geschirmte und verdrillte Zweidrahtleitung.

PROFIBUS DP ist sowohl für schnelle, zeitkritische Anwendungen, als auch für komplexe Kommunikations-aufgaben konzepiert. Nachfolgend werden einige Grundlagen von PROFIBUS DP und die technischen Weiterentwicklungen (Leistungsstufen) kurz zusammengefasst.

Für die Übertragung von 512 Bit Eingangs- und 512 Bit Ausgangsdaten benötigt der PROFIBUS DP verteilt auf 32 Busteilnehmern ca. 1ms bei einer Übertragungsrate von 12 Mbits/s.




Abbildung 6: Diagramm Buszykluszeit



Ein DP-Master Klasse 1 sendet seinen Statuszustand in einem konfigurierbaren Zeitintervall zyklisch an alle zugeordneten und angeschlossenen Slaves. Wenn der Betriebsparameter "Auto Clear" auf "TRUE" gesetzt wird, schaltet der DPM1 Master bei einem auftreten Ausfall eines Slaves die Ausgänge aller zugehörigen Slaves in den sicheren Zustand, sprich auf "0".




Abbildung 7: Diagramm Telegrammablauf

5.2.1 PROFIBUS DP / Leistungsstufe DP-V0

Die DP-Grundfunktion DP-V0 beschreibt und steht für die Grundfunktionalitäten des Kommunikationsprotokoll DP, das sind

- zyklische Prozessdatenaustausch / Nutzdatentransfer
- stations-, modul- und kanalspezifische Diagnose

Der PROFIBUS Master liest zyklisch die Eingangsinformationen von den Slaves und schreibt die Ausgangs-informationen zyklisch an die Slaves. Dabei ist zu beachten, dass die Buszykluszeit kürzer als die Programmzykluszeit des zentralen Automatisierungsgeräts ist. Als Gerätetypen können Komponenten aus allen drei Geräteklassen, DPM1, DPM2 und Slaves verwendet werden.

Als mögliche Telegramme stehen die PPO- Typen 1 bis 4 zur Verfügung. Für eine Parameterabfrage (Lesezugriff) sind rund 30ms und eine Parameteränderung (Schreibzugriff) sind ca. 50ms als Ausführungszeit zu veranschlagen. Dabei ist es unabhängig, ob ein oder bis zu vier Frequenzumrichter über eine PROFIBUS-Technologiebox mit dem PROFIBUS Master kommunizieren. Der Datenverkehr zwischen dem DPM1 und den Slaves gliedert sich in die Parametrierungs-, Konfigurierungs- und Datentransferphase.

5.2.2 PROFIBUS DP / Leistungsstufe DP-V1

Die DP-Grundfunktion DP-V1 enthält u. a. Ergänzungen für die Prozessautomation und eine Reihe von ereignisbedingten Funktionen, insbesondere den azyklischen Datenverkehr:

- azyklischer Prozessdatenaustausch für Parametrierung, Bedienung, Beobachtung und Alarmbearbeitung intelligenter Feldgeräte, parallel zum zyklischen Nutzdatenverkehr
- Diagnosefunktionen, Statusalarm, Update-Alarm und herstellerspezifische Alarmbehandlung
- Datenaustausch während der DP-Slave Initialisierungsphase
- DP-Master Klasse 2-Kommunikation
- DP-Master-, Master-Kommunikation

Da die in diesem Handbuch beschriebenen NORD Komponenten / PROFIBUS Technologieboxen die DP-V1 Funktionen nicht unterstützen, wird in diesem Kapitel nicht näher auf die Funktionalität eingegangen.

5.2.3 PROFIBUS DP / Leistungsstufe DP-V2

Die DP-Grundfunktion DP-V2 enthält weitere Ergänzungen für die Anforderungen der Antriebstechnik, insbesondere für den Datenverkehr zwischen den Slaves.



- isochroner Slavebetrieb und Slave-Querverkehr (Data Exchange Broadcast)
- Antriebsbus zur Steuerung schneller Bewegungsabläufen von Antriebsachsen

Da die in diesem Handbuch beschriebenen NORD Komponenten / PROFIBUS Technologieboxen die DP-V2 Funktionen nicht unterstützen, wird in diesem Kapitel nicht näher auf die Funktionalität eingegangen.

5.3 FREEZE- und SYNC- Mode

Zusätzlich zum automatischen und teilnehmerbezogenen Nutzdatentransfer können DPM1 Master zeitgleich noch zur ereignisgesteuerten Synchronisation der DP-Slaves einige Steuerkommandos an die Busteilnehmer senden. Diese Steuerkommandos werden als Multicast (Nachrichtenübertragung Punkt zu einer Gruppe) übertragen. lm folgendem sind nur auszugsweise aufgeführt und beschrieben. Betriebsarten/Steuerkommandos Detailliertere Informationen zu den Grundfunktionalitäten sind in entsprechenden PROFIBUS DP Fachbüchern erläutert.

FREEZE Steuerkommando

Der PROFIBUS Master sendet ein FREZZE Steuerkommando an einen oder eine Gruppe von DP-Slaves (PROFIBUS-Technologiebox)), die wiederum daraufhin mit den FREEZE-Mode beginnen. Nach Erhalt des FREEZE-Befehls bei allen adressierten Technologieboxen (DP-Slaves) die Istwerte (aktuellen Zustand) "eingefroren". Im nächsten Profibuszyklus werden dann die "eingefrorenen" Daten zyklisch zum PROFIBUS Master übertragen. Nach jedem weiteren - vom Master gesendeten FREEZE Steuerkommando - "frieren" die DP-Slaves erneut die Zustände ein. Die Eingangsdaten werden erst dann wieder aktualisiert, wenn der Master das nächste FREEZE Steuerkommando gesendet hat. Über ein vom Master gesendetes UNFREEZE Steuerkommando werden die Istwerte wieder freigegeben und von den DP-Slaves zum PROFIBUS Master gesendet, so das Änderungen im jeden Zyklus übertragen werden können und der FREEZE-Betrieb beendet.

SYNC Steuerkommando

Der PROFIBUS Master sendet ein SYNC Steuerkommando an einen oder eine Gruppe von DP-Slaves (PROFIBUS-Technologiebox), die wiederum daraufhin mit den SYNC-Mode beginnen. Nach Erhalt des SYNC-Befehls werden bei allen adressierten Technologieboxen (DP-Slaves) alle Sollwerte in ihrem momentanen Zustand "eingefroren". Bei den folgenden Nutzdatentransfers werden die Ausgangsdaten in den DP-Slaves gespeichert, aber die Ausgangszustände bleiben jedoch unverändert. Erst nach Empfang des nächsten SYNC Steuerkommandos werden die gespeicherten Ausgangsdaten an die Ausgänge durchgeschaltet. Im darauf folgenden Zyklus sendet der Master ein UNSYNC Steuerkommando und die Sollwerte werden von allen angesprochenen Busteilnehmern zeitgleich übernommen und der SYNC-Betrieb beendet.

5.4 Schutzmechanismen


PROFIBUS DP ist aus Sicherheitsgründen mit wirksamen Schutzfunktionen gegen Ausfall der Übertragungseinrichtungen und Fehlparametrierungen versehen. Dazu sind Überwachungsmechanismen sowohl beim DP-Master als auch bei den DP-Slaves in Form von Zeitüberwachungen realisiert, die mittels Ansprechüberwachungsintervallen (Zeiten) während der Projektierung festgelegt werden können.

Ansprechüberwachung

Findet innerhalb eines über den PROFIBUS Master (DP- Standartprotokoll) parametrierbaren Zeitintervalls keine Kommunikation mit dem DP-Slave statt, so werden alle Ausgänge der betroffenen Technologiebox auf "0" gesetzt und alle angeschlossenen Frequenzumrichter werden in den Fehlerzustand geschaltet. Dieses wird auch als sogenannter sicherer Zustand bezeichnet und von jedem DP-Slave - bei fehlenden Datentransfers innerhalb der Ansprechüberwachungsintervalls - selbstständig vorgenommen. Parallel wird der Benutzer über Diagnosealarme bzw. LED

5 PROFIBUS Technologie und Protokoll

Statusanzeigen über den Fehlerzustand der Datenkommunikation informiert. Die Ansprechüberwachung dient als Schutzfunktion gegen Fehlparametrierung oder Ausfall der Übertragungseinrichtungen und kann für jeden einzelnen DP-Slave explizit aktiviert bzw. deaktiviert werden.






Abbildung 8: Eigenschaften DP-Slave (links)

Abbildung 9: Einstellung Ansprechüberwachung (rechts)



Hinweis

Bei der Deaktivierung der Ansprechüberwachung können unter Umständen im Fehlerfall die Ausgänge des betroffenen Slaves nicht auf "0" gesetzt werden. Deshalb wird dringend empfohlen, die Ansprechüberwachung nur für Testzwecke während der Inbetriebnahmephase auszuschalten.

Die Ansprechüberwachungszeit wird bei der Anlagenprojektierung vom Softwaretool STEP 7 automatisch für das komplette PROFIBUS-Netzwerk berechnet. Die Ansprechüberwachung ist nicht mit der TimeOut Funktion im Parameter P513 zu verwechseln. Es handelt sich hierbei um unterschiedliche Funktionalitäten.

5.5 PROFIBUS Master

PROFIBUS Master sind Feldgeräte, die die Initiative zum Datenaustausch mit Feldgeräten ergreifen, die als Slave arbeiten. Ein Master hat am Bus das alleinige Zugriffsrecht auf die Slaves und bestimmt den Datentransfer auf dem Bus. Der Master darf ohne externe Aufforderung Nachrichten aussenden, wenn er die Zugriffsberechtigung (Token) hat. Bei mehreren Mastern in einem Bussystemaufbau, darf jeweils nur der Master Nachrichten versenden, der gerade im Besitz der Zugriffsberechtigung auf dem Bus hat. Im Gegensatz zu den DP-Slaves werden Master auch als aktive Teilnehmer bezeichnet, die für eine limitierte Zeitspanne (Tokenhaltezeit) die Buszugriffsberechtigung haben.


Alle Daten, die ein PROFIBUS Master zum Datenaustausch mit den Slaves benötigt (z.B. E/A-Bereich), sind vor dem Systemstart zu erstellen und in den Master zu laden (→ GSD- Datei).

Die Hauptaufgaben eines Masters sind:


- Daten mit den projektierten Slaves auszutauschen
- Den Buszugriff zu koordinieren
- Fehlerbehandlungen vorzunehmen
- Dem Anwender die Slave- Daten zur Verfügung zu stellen



SRD Send and request data with acknowledge. Der Master sendet in einem Nachrichtenzyklus Ausgangsdaten an einen Slave und bekommt als Antwort im gleichen Zyklus die Eingangsdaten zurück.



SDN Send data with no acknowledge, erlaubt das Senden von Broadcast- Telegrammen (unquittierte Telegramme).



Der PROFIBUS DP-Master liest zyklisch die Eingangsinformationen von den angeschlossenen DP-Slaves und schreibt die Ausgangsinformationen zyklisch an die DP-Slaves.

PROFIBUS DP Master gibt es als

- Baugruppe innerhalb einer SPS
- CPU-Baugruppe mit integrierter SPS
- Standard PC- Baugruppen
- Stand-alone-boards

5.6 PROFIBUS Slave

PROFIBUS DP Slaves sind Peripheriegeräte wie beispielsweise IOs, Antriebe, HMI, Ventile, Messumformer, Frequenzumrichter. Die DP-Slaves erhalten keine Buszugriffsberechtigung, d. h. sie dürfen nur vom Master empfangene Nachrichten quittieren oder auf Anfrage eines Masters Nachrichten an diesen senden. DP-Slaves werden als passive Teilnehmer bezeichnet. Ein Slave liest Eingangsinformationen ein und gibt Ausgangsinformationen an die Peripherie ab. Dadurch, dass ein Slave nur einen kleinen Anteil des Protokolls benötigt, wird eine aufwandarme Implementierung in die PROFIBUS Systemkonfiguration ermöglicht. Die Menge der Eingangs- und Ausgangsinformationen ist geräteabhängig und kann max. 246 Byte Eingangs- und 246 Byte Ausgangsdaten betragen.

Alle Daten, die ein PROFIBUS Master zum Datenaustausch (z.B. E/A-Bereich) mit den Slave und dessen Implementierung benötigt, werden mittels der herstellerspezifischen Geräte-Stamm-Daten Datei (→ GSD- Dateien) zur Verfügung gestellt.

Die Slaves werden über das Übertragungsmedium (Profibus Kabel und RS485) dezentral an die SPS-Steuerung bzw. Automatisierungsgerät gekoppelt und komplementieren die Systemkonfiguration.



6. Parametrierung

Um den Frequenzumrichter mit dem Profibus Protokoll betreiben zu können, müssen neben der Busverbindung zum Master einige Einstellungen am Frequenzumrichter vorgenommen werden.

Beim Profibus-Protokoll werden die Umrichter- Parameter in den Bereich 1000 bis 1999 gemappt, d.h. bei der Parametrierung über den Bus müssen die Parameternummern mit dem Wert 1000 addiert werden (z.B. P508 → P1508).

Um den Frequenzumrichter über Profibus anzusprechen, muss die Profibus- Adresse in P508 und der PPO- Typ in P507 oder mit den Drehkodierschaltern am SK TUx-PBR-24V – Modul entsprechend der Steuerungskonfiguration eingestellt werden.

Die Parametrierung des Frequenzumrichters ist immer möglich. Die Steuerquelle kann mit dem Parameter P509 (Steuerwort) und dem Parameter P510 (Sollwertquelle) ausgewählt werden. Die Telegrammausfallzeit P513 kann in Abhängigkeit des Bus- Systems eingestellt werden.



Hinweis

Einzelne Parameter oder Parametereinstellungen können je nach Frequenzumrichter-Typ oder Ausstattung unterschiedlich oder eingeschränkt sein!



Hinweis

Die Funktionen **Spannung sperren, Schnellhalt, Fernsteuerung und Störungsquittierung**, stehen bei Aktivierung grundsätzlich an den Steuerklemmen (lokal) zur Verfügung. Um den Antrieb dann zu betreiben, muss an den verwendeten digitalen Eingängen ein high- Signal anliegen, bevor der Antrieb freigegeben werden kann.



6.1 BUS Parameter SK 300E / 700E / 750E

6.1.1 Steuerklemmen

Parameter {Werkseinstellu	ıng} l	Einstellwert / Beschreibung / Hinweis	(Gerät	Supervisor	Parameter- satz
P480	[-01] [-08]	Funkt. BusIO In Bits (Funktion Bus I/O In Bits)			s	
0 62 { alle 0 }		Die Bus I/O In Bits werden wie Digitaleingänge angesehen. Sie können auf die gleichen Funktionen (P420425) eingestellt werden. Um diese Funktion zu nutzen ist einer der Bussollwerte (P546, P547, P548) auf die Einstellung > Bus I/O In Bits 0-7 < einzustellen. Die gewünschte Funktion ist dann dem entsprechenden Bit zuzuweisen.				ie Einstellung >
		[-01] = Bus I/O In Bit 0 [-02] = Bus I/O In Bit 1 [-03] = Bus I/O In Bit 2 [-04] = Bus I/O In Bit 3 [-05] = Bus I/O In Bit 4		[-07] = E	Bus I/O In Bit 5 Bus I/O In Bit 6 Bus I/O In Bit 7	

Die möglichen Funktionen für die Bus In Bits entnehmen Sie bitte der Tabelle der Funktionen der Digitaleneingänge P420...P425.



Hinweis

SK 300E: Mit der ControlBox kann nur auf den Wert des ersten Arrays zugegriffen werden. Für den Zugriff auf die anderen Arrays ist die Verwendung einer ParameterBox bzw. der NORDCON Software erforderlich.

P481	[-01] [-08]	Funkt. BusIO Out Bits (Funktion Bus I/O Out Bits)	s	
0 38 { alle 0 }		Die Bus I/O Out Bits werden wie Digitalaus Funktionen wie P434 P443; P624 P629 (r		
,		Um diese Funktion zu nutzen ist einer der Bus Bus I/O Out Bits 0-7 < einzustellen. Die gewü		

[-01] = Bus I/O Out Bit 0 [-06] = Bus I/O Out Bit 5 [-02] = Bus I/O Out Bit 1 [-07] = Bus I/O Out Bit 6 [-03] = Bus I/O Out Bit 2 [-08] = Bus I/O Out Bit 7 [-04] = Bus I/O Out Bit 3

[-05] = Bus I/O Out Bit 4

Die möglichen Funktionen für die Bus Out Bits entnehmen Sie bitte der Tabelle der Funktionen



der Digitalausgänge bzw. Relais P434.

zuzuweisen.

Hinweis

SK 300E: Mit der ControlBox kann nur auf den Wert des ersten Arrays zugegriffen werden. Für den Zugriff auf die anderen Arrays ist die Verwendung einer ParameterBox bzw. der NORDCON Software erforderlich.

6 Parametrierung

P482	[-01] [-08]	Norm. BuslO Out Bits (Normierung Bus I/O Out Bits)		S	
-400 400 %		Annassung der Grenzwerte der Relaisfunktion	nen/ Bus Out Bits	Rei einem neg	ativen Wert wird

-400 ... 400 % { alle 100 }

Anpassung der Grenzwerte der Relaisfunktionen/ Bus Out Bits. Bei einem negativen Wert wird die Ausgangsfunktion negiert ausgegeben.

Beim Erreichen des Grenzwertes und positiven Einstellwerten schließt der Relais-Kontakt, bei negativen Einstellwerten öffnet der Relais-Kontakt.

Die Zuordnung der Arrays entspricht denen des Parameters (P481).

P483	[-01] Hyst. BusIO Out Bits (Hysterese Bus I/O Out Bits)		S		
1 100 % { alle 10 }	vermeiden.	oifferenz zwischen Einschalt- und Ausschaltzeitpunkt um ein Schwingen des Ausgangssignals z ermeiden. Die Zuordnung der Arrays entspricht denen des Parameters (P481).			

6.1.2 Zusatzparameter

Parameter {Werkseinstellung}	Einstellwert / Beschreibung / Hinweis	Gerät	Supervisor	Parameter- satz
P507	PPO-Typ (PPO-Typ)			
1 4 {1}	Nur mit der TechnologieBox Profibus, DeviceNet oder InterBus. Siehe auch betreffendes Kapitel der entsprechenden BUS-Zusatzanleitung.			
P508	Profibus-Adresse (Profibus-Adresse)			
1 126 { 1 }	Profibus-Adresse, nur mit der TechnologieBox Profibus Siehe auch Zusatzbeschreibung zur Profibus-Ansteuerung BU 0020			



PROFIBUS DP - Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

P509	Schnit (Schnitts	tstelle telle)			
0 21	Auswahl	hl der Schnittstelle über die der FU angesteuert wird.			
{ 0 }	0 =		Steuerklemmen oder Tastatursteuerung ** mit der ControlBox (wenn P510=0), der ParameterBox (nicht ext. P-box) oder über BUS I/O Bits.		
	1 =	Nur Steuerklemmen *, die Steuerung des FU ist nur über die digitalen und analogen Eingänge möglich oder über BUS I/O Bits.			
	8 =	Profibus Sollwert , der Frequenzsoll Steuerung über die digitalen Eingäng			agen. Die
	9 =	Profibus Steuerwort , die Steuersigr den Profibus übertragen, der Sollwer Festfrequenzen.	, •	• ,	
	10 =	Profibus alle Steuerdaten werden ül Eingang und die digitalen Eingänge s		•	•

*) Die Tastatursteuerung (ControlBox, ParameterBox) ist gesperrt, die Parametrierung ist weiterhin möglich.

**) Ist die Kommunikation beim Steuern mit der Tastatur gestört (time out 0.5sec), sperrt der FU ohne Fehlermeldung.

P510		Busnebensoll lle Busnebensollwerte)	SK 700E/ SK750E	S		
0 8 { alle 0 }	Auswahl de	Auswahl der Schnittstelle über die der FU angesteuert wird.				
	0 =	Auto (=P509): Die Quelle des des Parameters P509 >Schnit		utomatisch von de	er Einstellung	
	1 =	USS				
	2 =	CANbus				
	3 =	Profibus				
	4 =	InterBus				
	5 =	CANopen				
	6 =	DeviceNet				
	7 =	reserviert				
	8 =	CAN Broadcast				

P513	Telegrammausfallzeit (Telegrammausfallzeit)	s
-0.1 / 0.0 / 0.1 100.0 s { 0.0 }	Überwachungsfunktion der jeweils aktiven Bus-S Telegramms, muss innerhalb der eingestellten Zeit da FU eine Störung und schaltet mit Fehlermeldung E010	s nächste eintreffen. Andernfalls meldet der
, ,	0.0 = Aus : Die Überwachung ist abgeschaltet.	

-0.1 = kein Fehler: Auch wenn die Kommunikation zwischen BusBox und FU abbricht (z.B. 24V Fehler, Box abziehen, ...), arbeitet der FU unverändert weiter.

6 Parametrierung

P543	Bus – Istwert 1 (Bus – Istwert 1)	SK 300E /SK 7x0E		Р
0 12 { 1 }	In diesem Parameter kann der Rückgabe	wert 1 bei Busanst	euerung gewählt wei	den.
	0 = Aus		Ist- Position (nur mit SK 7x0E)	POSICON,
	1 = Istfrequenz		Soll- Position <i>(nur mi</i> SK 7x0E)	it POSICON,
	2 = Istdrehzahl	8 =	Sollfrequenz	
	3 = Strom	9 =	Fehlernummer	
	4 = Momentstrom (100% = P112)		Ist- Position Inkreme POSICON, SK 7x0E	
	5 = Zustand digital-IO ⁵	11 = Soll- Position Inkrement (nur mit POSICON, SK 7x0E) ⁴		
		12 =	BusIO Out Bits 07	
P544	Bus – Istwert 2 (Bus – Istwert 2)	SK 300E SK 7x0E		Р
0 12 { 0 }	Dieser Parameter ist identisch mit P543. Bedingung ist PPO 2 oder PPO 4 Typ (P5 SK TUx-PBR-24V).	507 bzw. Drehcodi	erschalter auf Techno	ologie Option
P545	Bus – Istwert 3 (Bus – Istwert 3)	SK 300E SK 7x0E		Р
0 12	Dieser Parameter ist identisch mit P543.	•	1	
{ 0 }	Bedingung ist PPO 2 oder PPO 4 Typ (Ps	507 hzw. Drehcodi	oreehalter auf Techn	ologio Ontice

⁴ Die Soll-/ Ist- Position entsprechend eines 8192 Strich Encoders.

Bit 0 = DigIn 1 Bit 1 = DigIn 2 Bit 2 = DigIn 3 Bit 3 = DigIn 4 Bit 4 = DigIn 5 Bit 5 = DigIn 6 Bit 6 = DigIn 7 (POS oder ENC) Bit 7 = DigIn 8 (POS) Bit 8 = DigIn 9 (POS) Bit 9 = DigIn 10 (POS) Bit 10 = DigIn 11 (POS) Bit 11 = DigIn 12 (POS) Bit 14 = REL 3 (POS) Bit 12 = REL 1 Bit 13 = REL 2 Bit 15 = REL 4 (POS)

 $^{^{5}}$ die Belegung der dig. Eingänge bei P543/ 544/ 545 = 5 für SK 700E/ SK 750E

Ρ

PROFIBUS DP - Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

Bus - Sollwert 2

10 = Drehmoment

P546	Bus – Sollwert 1 (Bus – Sollwert 1)	SK 300E / SK 7x0E	S	Р
0 7 { 1 }	In diesem Parameter wird bei Busansteuer zugeordnet. Die Einstellungen 2 bis 6 sind SK 750E und im Zusammenhang mit der Option	dabei nur für Ur	mrichter des Typ	
	 0 = Aus 1 = Sollfrequenz (16 Bit) 2 = 16 Bit Soll- Position 3 = 32 Bit Soll- Position (PPO- Typ 2 oder 4) 	5 = Soll- Posi	mmen POSICON ition (16 Bit) Inkre ition (32 Bit) Inkre n Bits 0-7	ement

SK 300E /

S

	(Bus – Sollwert 2)	SK /XUE
0 20 { 0 }	In diesem Parameter wird bei Busansteuer zugeordnet.	rung dem gelieferten Sollwerte 2 eine Funktion
	0 = Aus	11 = Vorhalt Drehmoment (nur SK 7x0E) (P214)
	1 = Sollfrequenz	12 = Steuerklemmen POSICON (nur SK 7x0E)
	2 = Momentstromgrenze (P112)	13 = Multiplikation (nur SK 7x0E)
	3 = Istfrequenz PID	14 = Istwert Prozessregler
	4 = Frequenzaddition	15 = Sollwert Prozessregler
	5 = Frequenzsubtraktion	16 = Vorhalt Prozessregler
	6 = Stromgrenze (nur SK 7x0E) (P536)	17 = BusIO In Bits 07
	7 = Maximalfrequenz (nur SK 7x0E) (P105)	18 = Kurvenfahrtrechner (nur SK 7x0E)
	8 = Istfrequenz PID begrenzt	19 = Relais setzen (<i>P541</i>)
	9 = Istfrequenz PID überwacht	20 = Analogausgang setzen (P542)

P548	Bus – Sollwert 3 (Bus – Sollwert 3)	SK 300E / SK 7x0E	S	Р	
0 20	In diesem Parameter wird bei Busansteuerung dem gelieferten Sollwert 3 (SW3) eine Funktion				

0 ... 20 In diesem Parameter wird bei Busansteuerung dem gelieferten Sollwert 3 (SW3) eine Funktion zugeordnet. Diese ist identisch mit dem Parameter P547, ist nur vorhanden wenn P546 \neq 3 u. 6 ist.

Bit 0: Lagearray / Lageinkrement

Bit 1: Lagearray / Lageinkrement

Bit 2: Lagearray / Lageinkrement

Bit 4: Lagearray / Lageinkrement

Bit 5: Lagearray / Lageinkrement

Bit 6: Referenzpunktfahrt Bit 7: Ref. punkt Bit 8: Teach- In Bit 9: Quit- Teach- In Bit 10: Reset- Position

P547

⁶ Auch die "Referenzpunktfahrt", "Teach- In" und "Reset-Position" können über die weiteren Bits gesteuert werden:



6.1.3 Informationen

Parameter		Einstellwert / Beschreibung	g / Hinweis	Gerät	Supervisor	Parameter- satz
P740	[-01] [-06]	Prozeßdaten Bus In (Prozessdaten Bus In)		SK 300E / SK 7x0E	S	
0000 FFI	FF (hex)	Dieser Parameter informiert über das aktuelle Steuerwort und die Sollwerte, die über die Bussysteme übertragen werden. Für Anzeigewerte muss im P509 ein BUS-System ausgewählt sein.	Gerätereihe SK [-01] = Steuerwo [-02] = Sollwert 1 [-03] = Sollwert 2 [-04] = Sollwert 3 [-05] = Bus I/O I	rt 2	Gerätereihe SP [-01] = Steuerw [-02] = Sollwert [-03] = Sollwert [-04] = Sollwert [-05] = Sollwert [-06] = Bus I/O	ort 1 1 Highbyte 2 3
P741	[-01] [-06]	Prozeßdaten Bus Ou (Prozessdaten Bus Out)	ıt	SK 300E / SK 7x0E	S	
0000 FFFF (hex)		Dieser Parameter informiert über das aktuelle Statuswort und die Istwerte,	[-01] = Statuswor		Gerätereihe ([-01]= Status)	
		die über die Bussysteme übertragen werden.	[-02] = Istwert 1 [-03] = Istwert 2 [-04] = Istwert 3		[-02] = Istweri [-03] = Istweri [-04] = Istweri [-05] = Istweri	1 Highbyte 2
			[-05] = Bus I/O Out Bit (P481)		[-06] = Bus I/O Out Bit (P481)	
P745		Baugruppen Versior (Baugruppen Version)	1	SK 300E		
0.0 3276,7 Ausführungsstand (Software-Version) der Technol eigener Prozessor vorhanden ist, also nicht für die S Bei technischen Rückfragen sollten Sie diese bereit		die SK TU2-CTR		ch nur wenn eir		
P745	[-01] [-03]	Baugruppen Version (Baugruppen Version)	1	SK 7x0E	s	
0000 FFFF (hex)		Ausführungsstand (Softwa Optionsbaugruppe(n), jedoch vorhanden ist, also nicht für d Bei technischen Rückfragen	die SK TU1-CTR.	gener Prozessor		schnittstelle

[-02] = Kundenschnittstelle

[-03] = Sondererweiterung

PROFIBUS DP - Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

P746		Baugruppen Zustand (Baugruppen Zustand)	SK 300E	s		
0000 FFFF (hex)		Zeigt den aktuellen Zustand (Bereitschaft, Fehler, Kommunikation) der TechnologieBox (SK TU2xxx) an, jedoch nur wenn ein eigener Prozessor vorhanden ist, also nicht für die SK TU2-CTR. <u>Beispiel:</u> 0603 _{hex} Highbyte = 06 _{hex} → Profibus Lowbyte = 03 _{hex} → Baugruppe bereit + Verbindung zum Master Details zu den busspezifischen Codes sind in der betreffenden Zusatzanleitung im Kapite "Fehlerüberwachung" zu finden.				
P746	[-01] [-03]	Baugruppen Zustand (Baugruppen Zustand)	SK 7x0E	s		
0000 FFFF (hex)		Zeigt den aktuellen Zustand (Bereitschaft, Fehler,		[-01] = Technol	ogieBox	

20

Zeigt den aktuellen Zustand (Bereitschaft, Fehler, Kommunikation) der eingebauten Baugruppe(n) (wenn aktiv) an, jedoch nur wenn ein eigener Prozessor vorhanden ist, also nicht für die SK TU1-CTR.

Beispiel: 0603_{hex}

Highbyte = 06_{hex} → Profibus

Lowbyte = 03_{hex} → Baugruppe bereit + Verbindung zum Master

Details zu den busspezifischen Codes sind in der betreffenden Zusatzanleitung im Kapitel "Fehlerüberwachung" zu finden.



6.2 BUS Parameter SK 5xxE



Hinweis

Der Frequenzumrichter SK 54xE kann grundsätzlich 5 Soll- bzw. Istwerte verwalten. Jedoch bietet das Bussystem Profibus nur die Möglichkeit die Soll- bzw. Istwerte 1 ... 3 zu verarbeiten (PPO1 ... PPO4).

6.2.1 Steuerklemmen

Parameter {Werkseinstellung}	Einstellwert / Beschreibung / Hinweis	Gerät	Supervisor	Parameter- satz
	Punkt. BusIO In Bits (Funktion Bus I/O In Bits)		S	

0 ... 74 { alle 0 } Die Bus I/O In Bits werden wie Digitaleingänge angesehen. Sie können auf die gleichen Funktionen (P420...425) eingestellt werden.

Um diese Funktion zu nutzen ist einer der Bussollwerte (P546, P547, P548) auf die Einstellung > Bus I/O In Bits 0-7 < einzustellen. Die gewünschte Funktion ist dann dem entsprechenden Bit zuzuweisen.

Diese I/O In Bits können <u>beim SK 54xE</u> im Zusammenhang mit IO-Erweiterungsbaugruppen (z.B. SK TU4-IOE) auch deren Eingangssignale verarbeiten.

[-01] = Bus I/O In Bit 0 (bzw. ab SK54xE: + DI1 der zweiten SK xU4-IOE)

[-02] = Bus I/O In Bit 1 (bzw. ab SK54xE: + DI2 der zweiten SK xU4-IOE)

[-03] = Bus I/O In Bit 2 (bzw. ab SK54xE: + DI3 der zweiten SK xU4-IOE)

[-04] = Bus I/O In Bit 3 (bzw. ab SK54xE: + DI4 der zweiten SK xU4-IOE)

[-05] = Bus I/O In Bit 4 (bzw. ab SK54xE: + DI1 der ersten SK xU4-IOE)

[-06] = Bus I/O In Bit 5 (bzw. ab SK54xE: + DI2 der ersten SK xU4-IOE)

[-07] = Bus I/O In Bit 6 (bzw. ab SK54xE: + DI3 der ersten SK xU4-IOE)

[-08] = Bus I/O In Bit 7 (bzw. ab SK54xE: + DI4 der ersten SK xU4-IOE)

[-09] = Merker 1

[-10] = Merker 2

[-11] = Bit 8 BUS Steuerwort

[-12] = Bit 9 BUS Steuerwort

Die möglichen Funktionen für die Bus In Bits entnehmen Sie bitte der Tabelle der Funktionen der Digitaleneingänge P420...P425.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch zum AS-Interface, BU 0090.



P481	[-01] [-10]	Funkt. BusIO Out Bits (Funktion Bus I/O Out Bits)		S		
0 39 { alle 0 }		Die Bus I/O Out Bits werden wie Digitalaus Funktionen (P434; P441; P450; P455) eingeste		en. Sie können a	auf die gleichen	
(3, 3, 2,			diese Funktion zu nutzen ist einer der Busistwerte (P543, P544, P545) auf die Einstellung > I/O Out Bits 0-7 < einzustellen. Die gewünschte Funktion ist dann dem entsprechenden Bitweisen.			
		Diese I/O Out Bits können <u>beim SK 54xE</u> im (z.B. SK TU4-IOE) auch deren Digitalausgänge		mit IO-Erweiter	ungsbaugruppen	
		[-01] = Bus I/O Out Bit 0				
		[-02] = Bus I/O Out Bit 1				
		[-03] = Bus I/O Out Bit 2				
	[-04] = Bus I/O Out Bit 3					
		[-05] = Bus I/O Out Bit 4 (bzw. ab SK54	xE: + DO1 der e	r sten SK xU4- IOI	Ξ)	
		[-06] - Rus I/O Out Rit 5 (hzw. ah SK5/	VE. + DO2 der al	reton SK vI IA-IOI	=\	

[-06] = Bus I/O Out Bit 5 (bzw. ab SK54xE: + DO2 der ersten SK xU4-IOE)

[-07] = Bus I/O Out Bit 6 / Merker 1 (bzw. ab SK54xE: + DO1 der zweiten SK xU4-IOE)

[-08] = Bus I/O Out Bit 7 / Merker 2 (bzw. ab SK54xE: + DO2 der zweiten SK xU4-IOE)

[-09] = Bit 10 BUS Statuswort [-10] = Bit 13 BUS Statuswort

Die möglichen Funktionen für die Bus Out Bits entnehmen Sie bitte der Tabelle der Funktionen der Digitalausgänge bzw. Relais P434.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch zum AS-Interface, BU 0090.

P482	[-01] [-10]	Norm. BuslO Out Bits (Normierung Bus I/O Out Bits)		S		
-400 400 % { alle 100 }		Anpassung der Grenzwerte der Relaisfunktionen/ Bus Out Bits. Bei einem negativen Wert wird die Ausgangsfunktion negiert ausgegeben. Beim Erreichen des Grenzwertes und positiven Einstellwerten schließt der Relais-Kontakt, bei				

negativen Einstellwerten öffnet der Relais-Kontakt.

Die Zuordnung der Arrays entspricht denen des Parameters (P481).

P483	[-01] Hyst. BusIO Out Bits [-10] (Hysterese Bus I/O Out Bits)		S			
1 100 % { alle 10 }	Differenz zwischen Einschalt- und Ausschaltze vermeiden.	Differenz zwischen Einschalt- und Ausschaltzeitpunkt um ein Schwingen des Ausgangssignals zu vermeiden.				
, ,	Die Zuordnung der Arrays entspricht denen de	Die Zuordnung der Arrays entspricht denen des Parameters (P481).				



6.2.2 Zusatzparameter

Parameter {Werkseinstellung}	Einstel	lwert / Beschreibung / Hinwe	is	Gerät	Supervisor	Parameter- satz
P507	PPO- (PPO-T					
1 4 {1}		mit der TechnologieBox Profibus, DeviceNet oder InterBus. ne auch betreffendes Kapitel der entsprechenden BUS-Zusatzanleitung.				
P508		ous-Adresse us-Adresse)				
1 126 { 1 }		rofibus-Adresse, nur mit der TechnologieBox Profibus siehe auch Zusatzbeschreibung zur Profibus-Ansteuerung BU 0020				
P509	_,	e Steuerwort Steuerwort)				
0 10 {0}	0 = 1 =	 swahl der Schnittstelle über die der FU angesteuert wird. Steuerklemmen oder Tastatursteuerung ** mit der ControlBox (wenn P510=0), ParameterBox (nicht ext. p-box) oder über BUS I/O Bits. Nur Steuerklemmen *, die Steuerung des FU ist nur über die digitalen und analog Eingänge möglich oder über BUS I/O Bits. USS Steuerwort *, die Steuersignale (Freigabe, Drehrichtung,) werden über die Schnittstelle übertragen, der Sollwert über den analogen Eingang oder die Festfrequenzen. Ab SK 540E ist diese Einstellung auch zu wählen, wenn eine Kommunikation über Modbus RTU vorgesehen ist. Der Frequenzumrichter erkennt dabei automatisch, der Steuerschaft wird. 				ind analogen n über die RS485 ie ation über
	4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 =	CAN Steuerwort * Profibus Steuerwort * InterBus Steuerwort * CANopen Steuerwort * DeviceNet Steuerwort * Ethernet TU*** Steuerwort* CAN Broadcast * CANopen Broadcast *	bitte de BU BU BU	zu den jeweilige r jeweiligen Optio 0020 = Profibus 0060 = CAN/CAI 0080 = DeviceNe 0570 = EtherCA	ons-Beschreibun BU 0050 Nopen BU 0070 et BU 0090	g: = USS, Modbus RTU

^{*)} Die Tastatursteuerung (ControlBox, ParameterBox) ist gesperrt, die Parametrierung ist weiterhin möglich.

Hinweis:

Die Parametrierung eines Frequenzumrichters über eine angeschlossene Feldbusverbindung setzt voraus, dass der Parameter (P509) "Steuerklemmen" auf das entsprechende Bussystem eingestellt wurde.

^{**)} Ist die Kommunikation beim Steuern mit der Tastatur gestört (time out 0.5sec), sperrt der FU ohne Fehlermeldung.

^{***)} Die Einstellung **Ethernet TU** ist für alle von NORD verfügbaren Ethernet – basierenden Bussysteme (z.B.: EtherCAT: SK TU3-ECT, PROFINET: SK TU3-PNT) zu verwenden.



PROFIBUS DP - Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

P510	[-01] Quelle Sollwerte [-02] (Quelle Sollwerte)		s	
0 10	Auswahl der zu parametrierenden Sollwertquel	le:		
{ alle 0 }	[-01] = Quelle Hauptsollwert	[-02] =	Quelle Nebensoll	vert

Auswahl der Schnittstelle über die der FU seine Sollwert bekommt.

- 0 = Auto (=P509): Die Quelle des Nebensollwertes wird automatisch von der Einstellung des Parameters P509 >Schnittstelle< abgeleitet.
- **1 = Steuerklemmen**, digitale und analoge Eingänge steuern die Frequenz, auch Festfrequenzen
- 2 = USS (bzw. Modbus RTU ab SK 540E)
- 3 = CAN

- 4 = Profibus
- 5 = InterBus
- 6 = CANopen
- 7 = DeviceNet
- 8 = Ethernet TU
- 9 = CAN Broadcast
- 10 = CANopen Broadcast

P513	Telegrammausfallzeit (Telegrammausfallzeit)		S	
-0.1 / 0.0 / 0.1 100.0 s { 0.0 }	Überwachungsfunktion der jeweils aktiven Bus-Schnittstelle. Nach Erhalt eines gültigen Telegramms, muss innerhalb der eingestellten Zeit das nächste eintreffen. Andernfalls meldet der FU eine Störung und schaltet mit Fehlermeldung E010 >Bus Time Out< ab. 0.0 = Aus: Die Überwachung ist abgeschaltet.			
	-0.1 = kein Fehler: Auch wenn die Kommunik Fehler, Box abziehen,), arbeiter			obricht (z.B. 24V

P543	Bus – Istwert 1 (Bus – Istwert 1)	bis SK 535E	S	Р		
0 24	In diesem Parameter kann der Rückgabewert	In diesem Parameter kann der Rückgabewert 1 bei Busansteuerung gewählt werden.				
{ 1 }	Die möglichen Einstellungen sind der nachfolg	Die möglichen Einstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.				
	HINWEIS: Weitere Details entnehmen sie b Beschreibung zu P418.	itte der jeweiliger	BUS-Betriebsar	leitung oder der		

P543	[-01] [-05]	Bus – Istwert (Bus – Istwerte)	ab SK 540E	S	Р
0 57 { [-01] = 1 } { [-02] = 4 } { [-03] = 9 }		In diesem Parameter können die Rückgaber HINWEIS: Die Istwerte 4 und 5 müsse werden. Weitere Details entne oder der Beschreibung zu P41	en durch die betref ehmen sie bitte der j	fende Busbaugrı	uppe unterstützt
{ [-04] = 0 } { [-05] = 0 }			Bus - Istwert 2 Bus - Istwert 5	[-03] = Bus	s - Istwert 3

6 Parametrierung

0 =	Aus	13 =	16 reserviert
1 =	Istfrequenz	17 =	Wert Analogeingang 1
2 =	Istdrehzahl	18 =	Wert Analogeingang 2
3 =	Strom	19 =	Sollfrequenz Leitwert (P503)
4 =	Momentstrom (100% = P112)	20 =	Sollfreq.n.R.Leitw., "Sollfrequenz nach Rampe Leitwert"
5 =	Zustand digital-IO ⁷	21 =	Istfreq.o.Sch.Leitw., "Istfrequenz ohne Schlupf Leitwert"
6 =	7 reserviert	22 =	Drehzahl Drehgeber (nur möglich ab SK 520E und Drehgeberrückführung)
8 =	Sollfrequenz	23 =	Istfreq. mit Schlupf, "Istfrequenz mit Schlupf" (ab SW V2.0)
9 =	Fehlernummer	24 =	Leitw.lstf. m. Schlupf, "Leitwert Istfrequenz mit Schlupf" (ab SW V2.0)
10 =	11 reserviert	53 =	57, reserviert
12 =	BusIO Out Bits 07		

Weitere Funktionen sind in entsprechenden Zusatzanleitungen (BU0510 für POSICON, BU550 für PLC) aufgeführt.

P544	Bus – Istwert 2 (Bus – Istwert 2)	bis SK 535E	S	Р
0 24 { 0 }	Dieser Parameter ist identisch mit P543. Bedingung ist PPO 2 oder PPO 4 Typ (P507).			

P545	Bus – Istwert 3 (Bus – Istwert 3)	bis SK 535E	S	Р
0 24	Dieser Parameter ist identisch mit P543.			
{ 0 }	Bedingung ist PPO 2 oder PPO 4 Typ (P507).			

ktion Bus – Sollwert 1)			_
ordnet.			eine Funktion
	ordnet.	ordnet.	esem Parameter wird bei Busansteuerung dem gelieferten Sollwert 1 ordnet. Bröglichen Einstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

HINWEIS: Weitere Details entnehmen sie bitte der jeweiligen BUS-Betriebsanleitung oder der Beschreibung zu P400.

Bit 0 = DigIn 1 Bit 1 = DigIn 2 Bit 2 = DigIn 3 Bit 3 = DigIn 4 Bit 4 = DigIn 5 Bit 5 = DigIn 6 (ab SK 520E) Bit 6 = DigIn 7 (ab SK 520E) Bit 7 = Dig.funkt. AIN1 Bit 8 = Dig.funkt. AIN2 Bit 9 = DigIn 8 (ab SK 540E) Bit 10 = Digln 1, 1.IOE (ab SK 540E) Bit 11 = DigIn 2, 1.IOE (ab SK 540E) Bit 12 = Out 1/ MFR1 Bit 13 = Out 2/ MFR2 Bit 14 = Out 3/ DOUT1 (ab SK 520E) Bit 15 = Out 4/ DOUT2 (ab SK 520E)

 $^{^{7}}$ die Belegung der dig. Eingänge bei P543/ 544/ 545 = 5



11(01)2002	IBUS DP – Zusatzanieitung Optionen NORD - Frequenzumrichter						1	71101	DRIV	/ESYSTEMS
P546	[-01] [-05]		Bus – S		-		ab	SK 540E	s	Р
	[-03]									
0 57		In die zugeoi		rameter	wird bei	Busanst	euerung	den gelief	erten Sollwerter	eine Funktion
{ [-01] = 1 } alle anderen { 0 }		•	IWEIS: Die Sollwerte 4 und 5 müssen durch die betreffende Busbaugruppe unterstützt werden. Weitere Details entnehmen sie bitte der jeweiligen BUS-Betriebsanleitung oder der Beschreibung zu P400.							
			[-01] =	Bus - Sc	ollwert 1	[-02] =	Bus - S	ollwert 2	[-03] = Bus	s - Sollwert 3
			[-04] =	Bus - Sc	ollwert 4	[-05] =	Bus - S	ollwert 5		
		0 =	Aus				16 =	Vorhalt Pr	rozessregler	
		1 =	Sollfreq	luenz			17 =	BusIO In I	Bits 07	
		2 =	Momen	tstromgr	enze <i>(P11</i>	2)	18 =	Kurvenfah	nrtrechner	
		3 =	Istfrequ	enz PID			19 =		zen, " <i>Zustand Au</i> 1/450/455=38)	ısgang"
		4 =	Freque	nzadditic	on		20 =	Analogau	sgang setzen (P4	18=31)
		5 =	Freque	nzsubtra	ıktion		21 =	45 rese	erviert ab SK 530	E → BU 0510
		6 =	Stromg	renze (P	P536)		46 =		ehm.Pzregl., <i>"Soll</i> nentenprozessreg	
		7 =	Maxima	alfrequen	nz <i>(P105)</i>		47 =	reserviert	ab SK 530E → E	BU 0510
		8 =	Istfrequ	enz PID	begrenzt		48 =	Motortem	peratur <i>(ab SK 5</i> 4	40E)
		9 =	Istfrequ	enz PID	überwacht	t	49 =	reserviert	ab SK 540E → E	BU 0510
		10 =	Drehmo	oment Se	ervomode ((P300)	53 =	d-Korr. F	Prozess <i>(ab SK 5</i>	540E)
		11 =	Vorhalt	Drehmo	ment (P21	4)	54 =	d-Korr. Dr	ehmoment <i>(ab</i> S	K 540E)
		12 =	reservie	ert			55 =	d-Korr. F+	-Drem <i>(ab SK 54</i>	OE)
		13 =	Multiplik	kation			56 =	reserviert	ab SK 540E → E	BU 0510
		14 =	Istwert	Prozess	regler		57 =	reserviert	ab SK 540E → E	BU 0510
		15 =	Sollwer	t Prozes	sregler					
			e Funktio C) aufgef		d in entspre	echenden	Zusatza	nleitungen (BU0510 für POS	ICON, BU550

P547	Fkt. Bus – Sollwert 2 (Funktion Bus – Sollwert 2)	bis SK 535E	S	Р
0 55 { 0 }	Dieser Parameter ist identisch mit P546.			
P548	Fkt. Bus – Sollwert 3 (Funktion Bus – Sollwert 3)	bis SK 535E	s	Р

0 ... 55 Dieser Parameter ist identisch mit P546.

{0}



6.2.3 Informationen

Parameter		Einstellwert / Beschreibung	g / Hinweis	Gerät	Supervisor	Parameter- satz	
P740	[-01] [-13]	Prozeßdaten Bus In (Prozessdaten Bus In)		bis SK 535E	s		
0000 FFFF (hex)		Dieser Parameter informiert über das aktuelle Steuerwort und die Sollwerte, die über die Bussysteme übertragen werden. Für Anzeigewerte muss im P509 ein BUS-System ausgewählt sein.	[-01] = Steuerwort [-02] = Sollwert 1 [-03] = Sollwert 2 [-04] = Sollwert 3 [-05] = Bus I/O In Bits (P480) [-06] = Parameterdaten In 1 [-07] = Parameterdaten In 2 [-08] = Parameterdaten In 3 [-09] = Parameterdaten In 4 [-10] = Parameterdaten In 5 [-11] = Sollwert 1 [-12] = Sollwert 2		Steuerwort, Quelle aus P509. Sollwertdaten vom Hauptsollwert (P510 [-01]). Der angezeigte Wert stellt alle Bus In Bit Quellen mit oder verknüpft dar. Daten bei Parameter- übertragung: Auftragskennung (AK), Parameternummer (PNL Index (IND), Parameterwert (PWE1/2) Sollwertdaten vom Leit- funktions-Wert (Broadcast),		
P740	[-01] [-23]	Prozeßdaten Bus In (Prozessdaten Bus In)	[-13] = Sollwert	ab SK 540E	(P510 [-02])		
0000 FFF		Dieser Parameter informiert über das aktuelle Steuerwort und die Sollwerte, die über die Bussysteme übertragen werden.	[-01] = Steuerword [-02] = Sollwert [-03] = Sollwert [-04] = Sollwert [-05] = Sollwert [-06] = Sollwert	1 2 3 4	Steuerwort, Qu Sollwertdaten v Hauptsollwert (l	om	
		Für Anzeigewerte muss im P509 ein BUS-System ausgewählt sein.	[-07] = Bus I/O I	n Bits (P480)	Der angezeigte Bus In Bit Quell verknüpft dar.		
			[-08] = Parameterdaten In 1 [-09] = Parameterdaten In 2 [-10] = Parameterdaten In 3 [-11] = Parameterdaten In 4 [-12] = Parameterdaten In 5 [-13] = Sollwert 1 [-14] = Sollwert 2 [-15] = Sollwert 3 [-16] = Sollwert 4 [-17] = Sollwert 5		Daten bei Parameter- übertragung: Auftragskennung (AK), Parameternummer (PNU Index (IND), Parameterwert (PWE1/2)		
					Sollwertdaten vom Leit- funktions-Wert (Broadcast), wenn P509=9/10 (P510 [-02])		
			[-18] = Steuerwo	ort PLC	Steuerwort, Qu	elle PLC	
			[-19] = Sollwert [-20] = Sollwert [-21] = Sollwert [-22] = Sollwert [-23] = Sollwert	2 3 4	Sollwertdaten v	on der PLC.	



PROFIBUS DP – Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

P741	[-01] [-13]	Prozeßdaten Bus Ou (Prozessdaten Bus Out)	ıt	bis SK 535E	s	
0000 FFFF	(hex)	Dieser Parameter informiert	[-01]= Statuswor	t	Statuswort, Q	uelle aus P509.
		über das aktuelle Statuswort und die Istwerte, die über die Bussysteme übertragen werden.	[-03] = Istwert 2	[-02] = Istwert 1 (P543) [-03] = Istwert 2 (P544) [-04] = Istwert 3 (P545)		
			[-05] = Bus I/O C	Out Bit (P481)		te Wert stellt all uellen mit <i>oder</i>
			[-06] = Parameterdaten Out 1 [-07] = Parameterdaten Out 2 [-08] = Parameterdaten Out 3 [-09] = Parameterdaten Out 4 [-10] = Parameterdaten Out 5		Daten bei Parameterübertragung.	
			[-12] = Istwert 2	[-11] = Istwert 1 Leitfunktion [-12] = Istwert 2 Leitfunktion [-13] = Istwert 3 Leitfunktion		itfunktion
P741	[-01] [-23]	Prozeßdaten Bus Ou (Prozessdaten Bus Out)	ıt	ab SK 540E	S	
0000 FFFF	(hex)	Dieser Parameter informiert	[-01]= Statuswort		Statuswort, Quelle aus P509	
` ,		über das aktuelle Statuswort und die Istwerte, die über die Bussysteme übertragen werden.	[-02] = Istwert 1 [-03] = Istwert 2 [-04] = Istwert 3 [-05] = Istwert 4 [-06] = Istwert 5	(P543 [-02]) (P543 [-03]) (P543 [-04])		
			[-07] = Bus I/O Out Bit (P481) [-08] = Parameterdaten Out 1 [-09] = Parameterdaten Out 2 [-10] = Parameterdaten Out 3 [-11] = Parameterdaten Out 4 [-12] = Parameterdaten Out 5 [-13] = Istwert 1 Leitfunktion [-14] = Istwert 2 Leitfunktion [-15] = Istwert 3 Leitfunktion [-16] = Istwert 4 Leitfunktion [-17] = Istwert 5 Leitfunktion		Der angezeigte Wert stellt al Bus Out Bit Quellen mit <i>odel</i> verknüpft dar.	
					Daten bei Parameterübertragung. Istwert der Leitfunktion P502 / P503.	
			[-18] = Statuswort PLC		Statuswort über PLC	
		[-19] = Istwert 1 [-20] = Istwert 2 [-21] = Istwert 3 [-22] = Istwert 4 [-23] = Istwert 5	PLC PLC PLC	Istwertdaten i	iber PLC	
P745		Baugruppen Version (Baugruppen Version)	1			
0.0 999.9		Ausführungsstand (Software	-Version) der Ted	hnologieBox (SK	TU3-xxx), jedoo	ch nur wenn e

Ausführungsstand (Software-Version) der TechnologieBox (SK TU3-xxx), jedoch nur wenn ein eigener Prozessor vorhanden ist, also nicht für die SK TU3-CTR.

Bei technischen Rückfragen sollten Sie diese bereithalten.

6 Parametrierung

P746	Baugruppen Zustand (Baugruppen Zustand)		S	
0000 FFFF (hex)	Zeigt den aktuellen Zustand (Bereitschaft, Fehl xxx) an, jedoch nur wenn ein eigener Prozesso Beispiel:	•	,	•
	0603 _{hex}			
	Highbyte = 06 _{hex} → Profibus			
	Lowbyte = 03 _{hex} → Baugruppe bereit + Verbind	ung zum Master		
	Details zu den busspezifischen Codes sind "Fehlerüberwachung" zu finden.	in der betreffer	nden Zusatzanle	itung im Kapitel



7. Datenübertragung

7.1 Struktur der Nutzdaten

In diesem Abschnitt wird der zyklische Datenverkehr zwischen dem Master und dem Umrichter beschrieben.

Die Nutzdaten teilen sich in zwei Bereiche auf:

- PKW- Bereich (Parametrierung; Parameter- Kennung- Wert)
- PZD- Bereich (Prozessdaten)

Über den PKW-Bereich der Nutzdaten können Parameterwerte gelesen und geschrieben werden. Alle Aufgaben, die über die PKW-Schnittstelle erfolgen, sind im Wesentlichen Aufgaben für die Konfiguration, Beobachtung und Diagnose.

Der PZD- Bereich dient zum Steuern des Frequenzumrichters. In den Prozessdaten werden das Steuerwort bzw. Zustandswort, sowie Soll- und Istwerte übertragen.

Ein Zugriff besteht immer aus Auftrags- und Antworttelegramm. Im Auftragstelegramm werden die Nutzdaten vom Master an den Slave übertragen. Im Antworttelegramm werden die Nutzdaten vom Slave zum Master übertragen. Der Aufbau beider Telegramme ist gleich.




Abbildung 10: Telegrammverkehr / Aufbau Nutzdatenbereich

Die Verarbeitung der Prozessdaten im Frequenzumrichter erfolgt sofort (hohe Priorität), damit ein schnelle Reaktion auf Steuerbefehle erfolgen kann bzw. Zustandsänderungen ohne Verzögerung an den Master übermittelt werden können.

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der PKW- Daten hingegen hat eine niedrigere Priorität, sodass die Bearbeitung deutlich länger dauern kann.



7.2 PPO- Typen

Für den zyklischen Datenverkehr ist das Parameter- Prozessdaten- Objekt (PPO) definiert, mit dem sowohl Prozessdaten (PZD) als auch Parameter (PKW) vom Master zum Umrichter übertragen werden können. Der Frequenzumrichter kann den PPO Typ 1, 2, 3 oder 4 verarbeiten.

Тур	Aufgabe
PPO1	erweitertes Parameter-Telegramm mit 32 Bit Parameterwert und Prozessdaten
PPO2	Telegramm mit erweiterten Prozessdaten (Haupt- und zwei Nebensollwerten) und 32 Bit Parameterwert
PPO3	Prozessdaten- Telegramm mit Hauptsollwert ohne Parameterdaten
PPO4	erweitertes Prozessdaten- Telegramm mit Haupt- und Nebensollwerten ohne Parameterdaten

PPO3 und PPO4 sind reine Prozessdaten- Objekte für Anwendungen, die ohne zyklische Parameterbearbeitung auskommen.

Verwendete Abkürzungen

PPO	Parameter- Prozessdaten- Objekt
PKW	Parameter Kennung Wert
PZD	Prozessdaten
PKE	Parameter- Kennung
IND	Index
PWE	Parameter- Wert

STW	Steuerwort
ZSW	Zustandswort
SW13	Sollwert 1-3
IW13	Istwert 1-3



Hinweis

Eine SPS kann normalerweise nur Doppelworte durch E/A- Speicherzugriffe konsistent übertragen. Bei längeren Datenformaten (PKW- Kanal immer/ PZD- Daten bei PPO2 oder PPO4) müssen Systemfunktionen (z.B. SFC14, konsistente Daten lesen / SFC15, konsistente Daten schreiben) verwendet werden.



Hinweis

Aufgrund der Protokoll-Festlegung müssen für die PPO- Typen 2 und 4 für den Adressbereich der Prozessdaten (PZD) jeweils 6 Worte reserviert werden. Die beiden letzten Worte werden für die Prozessdaten- Telegramme nicht verwendet, sind somit lediglich Reservebereiche.

7.2.1 Drehcodierschalter bei SK TUx-PBR-24V

- PPO 1...4: PPO-Typ, Adressbereich 00-99
- PPO 1...4 +100: PPO-Typ, Adressbereich 100-126
- PPO PGM: PPO-Typ = P507, BUS-Adresse = P508
- x1: Adresse Einer- Stelle
- x10: Adresse Zehner- Stelle





7.2.2 PPO- Typen SK 300E / 700E / 750E

Die folgende Grafik zeigt die unterstützten PPO- Typen in der Übersicht.

		PKW				PZD			
	PKE	IND	PWE	PWE	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	
					STW	SW1	SW3	SW2	
					ZSW	IW1	IW3	IW2	
	1. Wort	2. Wort	3. Wort	4. Wort	5. Wort	6. Wort	7. Wort	8. Wort	
PPO 1									
PPO 2									
					1. Wort	2. Wort	3. Wort	4. Wort	
PPO3									
PPO4									

7.2.3 PPO-Typen SK 5xxE

Die folgende Grafik zeigt die unterstützten PPO- Typen in der Übersicht. Bitte beachten Sie hier die Anordnung der SW2/SW3 bzw. IW2/IW3.

	PKW				PZD			
	PKE	IND	PWE	PWE	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4
					STW	SW1	SW2	SW3
					ZSW	IW1	IW2	IW3
	1. Wort	2. Wort	3. Wort	4. Wort	5. Wort	6. Wort	7. Wort	8. Wort
PPO 1								
PPO 2								
					1. Wort	2. Wort	3. Wort	4. Wort
PPO3								
PPO4								



7.3 Prozessdaten (PZD)

Im Prozessdatenbereich PZD werden Steuerworte und Sollwerte vom Master zum Umrichter übertragen und im Gegenzug Zustandsworte und Istwerte vom Umrichter zum Master gesendet. Der Aufbau des PZD- Bereichs ist in der Reihenfolge seiner Elemente (Worte) immer gleich, wird jedoch je nach Datenrichtung Master → Umrichter / Umrichter → Master unterschiedlich bezeichnet.

Der Prozessdaten- Bereich der Nutzdaten hat folgenden Aufbau:

STW Steuerwort; Länge 16Bit, Auftragstelegramm

enthält Steuerbits (z.B. Freigabe, Schnellhalt, Fehlerquittierung)

ZSW **Z**ustandswort; Länge 16Bit, Antworttelegramm

enthält Zustandsbits (z.B. FU läuft, Störung)

SW 1 ... 3 Sollwerte; maximal 3 möglich, 16 oder 32Bit, Auftragstelegramm

z.B. Frequenzsollwert, Lagesollwert, Momentsollwert

IW 1 ... 3 Istwerte; maximal 3 möglich, 16 oder 32Bit, Antworttelegramm

z.B. Frequenzistwert, Lageistwert, Momentistwert



Hinweis

Der Frequenzumrichter SK 54xE kann grundsätzlich 5 Soll- bzw. Istwerte verwalten. Jedoch bietet das Bussystem Profibus nur die Möglichkeit die Soll- bzw. Istwerte 1 ... 3 zu verarbeiten (PPO1 ... PPO4).

7.3.1 Prozessdaten SK 300E / 700E / 750E

	1. Wort	2. Wort	3. Wort	4. Wort	
			_		_
PZD- Bereich mit	STW	SW1			PP0-Typ
1x16-Bit Sollwert	ZSW	IW1			1,3
			_		
PZD- Bereich mit bis zu 3	STW	SW1	SW3	SW2	PP0-Typ
16-Bit Sollwerten	ZSW	IW1	IW3	IW2	2,4
		•	•	1	
PZD- Bereich mit 1x 32-Bit	STW	SV	V1	SW2	PP0-Typ
Sollwert und 1x 16-Bit	ZSW	IV	V1	IW2	2,4



7.3.2 Prozessdaten SK 5xxE

		I	I		_
	1. Wort	2. Wort	3. Wort	4. Wort	
		•	•		
PZD- Bereich mit 1x16-Bit Sollwert	STW ZSW	SW1 IW1			PP0-Typ 1,3
			•		_
PZD- Bereich mit bis zu 3 16-Bit Sollwerten	STW ZSW	SW1 IW1	SW2 IW2	SW3 IW3	PP0-Typ 2,4

Hinweis: 32-Bit Sollwerte werden aus High- und Low- Wort (je 16-Bit) zusammengesetzt.



Hinweis

Der Frequenzumrichter SK 54xE kann grundsätzlich 5 Soll- bzw. Istwerte verwalten. Jedoch bietet das Bussystem Profibus nur die Möglichkeit die Soll- bzw. Istwerte 1 ... 3 zu verarbeiten (PPO1 ... PPO4).



7.3.3 Steuerwort (STW)

Im Auftragstelegramm wird im Bereich der Prozessdaten das Steuerwort (STW) als erstes Wort dem Frequenzumrichter übertragen. Ein Steuerwort "Einschaltbereit" entspricht beispielsweise 047E_(hex). Als erster Befehl sollte generell ein "Einschaltbereit" an den Umrichter übermittelt werden.

Bit	Wert	Bedeutung	Bemerkung	
0	0	AUS 1	Rücklauf mit der Bremsrampe, bei f=0Hz Spannungsfreischaltung	
	1	EIN	Betriebsbereit	
1	0	AUS 2	Spannung sperren; Die Umrichter- Ausgangss FU geht in Zustand Einschaltsperre.	pannung wird abgeschaltet ; der
	1	Betriebsbedingung	AUS 2 ist aufgehoben	
2	0	AUS 3	Schnellhalt mit programmierter Schnellhaltzeit, Spannungsfreischaltung; Der FU geht in Zusta	; bei f=0Hz ınd Einschaltsperre
	1	Betriebsbedingung	AUS 3 ist aufgehoben	
3	0	Betrieb sperren	Spannung sperren; Die Umrichter- Ausgangss geht in Zustand Einschaltbereit	pannung wird abgeschaltet; Der FU
	1	Betrieb freigeben	Freigabe der Ausgangsspannung; Hochlauf au	ıf anliegenden Sollwert
4	0	Hochlaufgeber sperren	Hochlaufgeber wird auf Null gesetzt; bei f=0Hz bleibt in Zustand Betrieb freigegeben	keine Spannungsfreischaltung; FU
	1	Betriebsbedingung	Hochlaufgeber ist freigegeben	
5	0	Hochlaufgeber stoppen	Einfrieren des aktuellen vom Hochlaufgeber von halten).	orgegebenen Sollwertes (Frequenz
	1	Hochlaufgeber freigeb.	Sollwert am Hochlaufgeber freigegeben.	
6	0	Sollwert sperren	Angewählter Sollwert wird am Hochlaufgeber a	auf Null gesetzt.
	1	Sollwert freigeben	Angewählter Sollwert wird am Hochlaufgeber aktiviert.	
7	0	Keine Quittierung	Mit Wechsel von 0 auf1 werden nicht mehr aktive Störungen quittiert.	
	1	Quittieren	Hinweis: Wenn ein Digitaleingang auf die Funktion "Stoer.Quit." programmiert ist, darf dieses Bit über den Bus nicht dauerhaft auf 1 gesetzt sein (Flankenauswertung wird sonst verhindert).	
8	0			
	1	Bit 8 aktiv	Bus Bit 8 vom Steuerwort ist gesetzt. Nur bei S Funktion siehe unter Parameter P480.	SK 2xxE und SK 5xxE. Näheres zur
9	0			
	1	Bit 9 aktiv	Bus Bit 9 vom Steuerwort ist gesetzt. Nur bei S Funktion siehe unter Parameter P480.	SK 2xxE und SK 5xxE. Näheres zur
10	0	PZD ungültig	Die gesendeten Prozessdaten sind ungültig.	
	1	PZD gültig	Vom Master werden gültige Prozessdaten übertragen. Hinweis: Auch wenn nur Sollwerte über den Bus übertragen werden (Einstellung: Schnittstelle), dann muss dieses Bit gesetzt sein, damit der übertragene Sollwert gültig wird.	
11	0			
	1	Drehrichtung rechts	Drehrichtung rechts (vorrangig) ein.*	
12	0			
	1	Drehrichtung links	Drehrichtung links ein.*	
13	0/1		Reserviert	
14	0/1	Parametersatz- umschaltung Bit 0	00 = Parametersatz 1	10 = Parametersatz 3
15	0/1	Parametersatz- umschaltung Bit 1	01 = Parametersatz 2	11 = Parametersatz 4

^{*} wenn Bit 12=0, dann gilt "Drehrichtung rechts ein"

7.3.4 Zustandswort (ZSW)

Im Umrichter- Antwort- Telegramm wird im Bereich der Prozessdaten das Zustandswort (ZSW) als erstes Wort dem Frequenzumrichter übertragen. Die Bedeutungen der einzelnen Bits weichen bei einigen Gerätetypen ab.



PROFIBUS DP - Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

Bit	Wert	Bedeutung	Bemerkung	
0	0	Nicht Einschaltbereit		
	1	Einschaltbereit	Initialisierung beendet, Laderelais ein, Ausgar	ngsspannung gesperrt
1	0	Nicht betriebsbereit	Ursachen: Ein- Befehl liegt nicht an, Störung liegt an , AUS2 oder AUS 3 liegen an, Zustand Einschaltsperre liegt an	
	1	Betriebsbereit	EIN- Befehl liegt an, es liegt keine Störung an Befehl BETRIEB FREIGEBEN starten	. Der Umrichter kann mit dem
2	0	Betrieb gesperrt		
	1	Betrieb freigegeben	Freigabe der Ausgangsspannung; Hochlauf a	uf anliegenden Sollwert
3	0	Störungsfrei		
	1	Störung	Antrieb gestört und dadurch außer Betrieb; ge Zustand Einschaltsperre	eht nach erfolgreicher Quittierung i
4	0	AUS2	AUS 2-Befehl Spannung sperren liegt an	
	1	kein AUS2		
5	0	AUS3	AUS3-Befehl Schnellhalt liegt an	
	1	kein AUS3		
6	0	Keine Einschaltsperre		
	1	Einschaltsperre	Geht durch AUS1-Befehl Freigabe in Zustand	l Einschaltbereit
7	0	Keine Warnung		
	1	Warnung	Antrieb weiter in Betrieb, keine Quittierung nö	tig
8	0	Istwert nicht o.k.	Istwert entspricht nicht dem Sollwert (bei posi	icon: Sollposition nicht erreicht)
	1	Istwert o.k.	Istwert entspricht dem gewünschten Sollwert (Sollwert erreicht) (bei posicon: Sollposition erreicht)	
9	0	Lokale Führung	Führung lokal am Gerät aktiv	
	1	Führung gefordert	Der Master wird aufgefordert, die Führung zu übernehmen.	
10	0			
	1	SK 5xxE: Bit 10 aktiv	Bus Bit 10 vom Statuswort ist gesetzt. Nähere Parameter P481.	es zur Funktion siehe unter
		SK 300E / 7x0E: Vergleichswert MFR 1 erreicht	Programmierte Funktion des MFR 1 erfüllt bzv Istwert ≥ programmierter Vergleichswert	w.
11	0	CHOICH		
	1	Drehrichtung rechts	Umrichter- Ausgangsspannung hat rechtes D	rehfeld
12	0			
	1	Drehrichtung links	Umrichter- Ausgangsspannung hat linkes Dre	hfeld
13	0			
	1	SK 5xxE: Bit 13 aktiv	Bus Bit 13 vom Statuswort ist gesetzt. Nähere Parameter P481.	es zur Funktion siehe unter
		SK 7x5E: Vergleichswert MFR 4 erreicht	Nur mit posicon Erweiterung: Zustand MFR 4 = 1	
14	0/1	Aktueller aktiver Parametersatz 0	00 = Parametersatz 1	10 = Parametersatz 3
15	0/1	Aktueller aktiver Parametersatz 1	01 = Parametersatz 2	11 = Parametersatz 4


7.3.5 Sollwert 1 (SW1)

Im Parameter P546 wird die Funktion des 1. Sollwertes eingestellt. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Sollfrequenz (16 Bit)

Im Sollwert 1 wird standardmäßig die Sollfrequenz als 16-Bit Wert übertragen. Der Sollwert 1 wird im Auftrags-telegramm im Bereich der Prozessdaten als zweites Wort dem Umrichter übertragen.





Der Sollwert wird als ganze Zahl mit dem Wertebereich -32768 bis 32767 (8000 hex bis 7FFF hex) übertragen. Der Wert 16384 (4000 hex) entspricht 100%. Der Wert C000 HEX entspricht –100%. Ein Sollwert von 100% entspricht dem im gleichen Parametersatz eingestellten Parameter **Maximale Frequenz** (Parameter P105).

Sollposition (16 oder 32 Bit)

Mit der Sondererweiterung **POSICON (SK XU1-POS) des SK 700E** kann im Sollwert 1 die absolute Sollposition übertragen werden. Sie kann als 16- oder 32- Bit Wert übertragen werden, wobei die Auflösung 1=0,001 Umdrehungen beträgt. Weiterhin können die Steuerklemmen (Einstellung Steuerbits POSICON) binär übertragen werden.

Die Varianten **SK 53xE / SK 54xE** der Baureihe **SK 500E** sind ebenfalls in der Lage Positionen zu übertragen, jedoch erfolgt hierbei die Aufteilung einer 32 Bit - Position in zwei 16Bit Anteile (Low-word und High-word). Die Zuordnung der beiden 16-Bit Anteile erfolgt dann über die entsprechende Parametrierung von 2 beliebigen Sollwerten (z.B.: SW1 und SW2).

Einstellung 16-Bit Sollposition:

Als **16-Bit Wert** ist ein Wertebereich von +32767 (= 32,767 Umdrehungen) bis -32768 (= -32,768 Umdrehungen) möglich. Die 16-Bit-Sollposition wird im Bereich der Prozessdaten als zweites Wort übertragen (wie die Sollfrequenz, s.o.).

Einstellung 32-Bit Sollposition:

Als **32-Bit Wert** steht der volle Positionsbereich von +/- 50000,000 Umdrehungen zur Verfügung. Die 32-Bit-Sollposition wird beim SK 700E/750E im Bereich der Prozessdaten als zweites und drittes Wort, beim SK 500E in zwei beliebigen der drei Worte PZD2, PZD3, PZD4, übertragen.

PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	
STW	SW1, 32 Bit		SW2	SK 700E/750E
	P546=3, 32b	it Sollposition		POSICON
	SW1, 16 Bit	SW2, 16 Bit	SW3	
	P546=21 (23) Low word	P547=22 (24) High word		SK 53xE
	P546[-01]=21 (23) Low word	P546[-02]=22 (24) High word		SK 54xE

Einstellung Steuerbits posicon:

Es wird ein 16-Bit-Wert übertragen, in dem die Steuerklemmen der posicon Sondererweiterung abgebildet sind. Die Sollposition ergibt sich aus dem Lagearray bzw. Lageinkrement entsprechend P610 Sollwert-Modus.

Die übertragenen Bits haben folgende Bedeutung (siehe Handbuch BU 0510 / BU 0710):



SK 7x0E + SK XU1-POS			
Bit Funktion			
Bit 0-5	Positionsarray / Lageinkrement		
Bit 6	Referenzpunktfahrt		
Bit 7	Referenzpunkt		
Bit 8	Teach In		
Bit 9	Quit Teach In		
Bit 10	Reset Position		

SK 53xE / SK 54xE			
Bit	Funktion		
Bit 0-3	Positionsarray / Lageinkrement		
Bit 4-7	Frei		
Bit 8-15	o.B.		

7.3.6 Sollwert 2 und 3 (SW2/3)

Wird der PPO- Typ 2 oder 4 verwendet, so können neben dem Sollwert 1 noch zwei weitere Sollwerte übertragen werden. Die Aufteilung auf die Prozessdatenworte PZD3 und PZD4 ist dabei von der Umrichterbaureihe abhängig:

PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	
STW	SW1	SW3	SW2	SK 300E, SK 7x0E
STW	SW1	SW2	SW3	SK 5xxE

SK 7x0E: Die Übertragung eines dritten Sollwertes ist nur möglich, wenn im ersten Sollwert kein 32-Bit Sollwert übertragen wird.

PZD1	PZD2	PZD3	PZD4
STW	SV	V1	SW2

Der zweite und dritte Sollwert ist immer 16-Bit breit. Die Funktion des zweiten und dritten Sollwertes ist im Umrichter unter dem Parameter P547 'Funktion Sollwert 2' bzw. P548 'Funktion Sollwert 3' einstellbar.



Die beiden Sollwerte werden als ganze Zahl im Bereich (-32768 bis 32767) übertragen. Der Wert 16384 (4000 HEX) entspricht 100%. Der Wert C000 HEX entspricht –100%, somit können Sollwerte im Bereich –200% bis +200% übertragen werden. Ein Sollwert von 100% entspricht dabei der jeweiligen Nenngröße:


Einstellung	100% entsprechen
Aus	
Sollfrequenz, Istfrequenz PID, Istfrequenz PID begrenzt, Istfrequenz PID überwacht, Frequenzaddition, Frequenzsubtraktion, Maximalfrequenz	Maximalfrequenz
Momentstromgrenze	Momentstromgrenze (P112)
Stromgrenze	Umrichter- Nennstrom
Drehmoment Servomodus	Nenn-Drehmoment
Vorhalt Drehmoment	Vorhalt Drehmoment (P214)

Zusätzlich lassen sich hier auch die Steuerbits posicon übertragen (s. Sollwert 1).



7.3.7 Istwert 1 (IW1)

Im Istwert 1 wird standardmäßig die Istfrequenz - also die tatsächliche Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters - als 16-Bit Wert übertragen. Im Umrichter- Antwort- Telegramm wird im Bereich der Prozessdaten der Istwert1 als zweites Wort dem Master übertragen.



Der Istwert 1 wird als ganze Zahl im Bereich (-32768 bis 32767) übertragen. Neben der Istfrequenz können noch andere aktuelle Umrichterwerte übertragen werden. Die Einstellung erfolgt in P543 *'Funktion Istwert 1'*.

Die Einstellungen 'Istfrequenz', 'Istdrehzahl', 'Strom' und 'Momentstrom' werden als Prozentwert der jeweiligen Nenngröße übertragen. Der Wert 16384 (4000 HEX) entspricht 100%. Der Wert C000 HEX entspricht -100%. Es können Istwerte im Bereich –200% bis +200% übertragen werden.

Mit der Einstellung 'Zustand Digital I/O' können die Zustände der Steuerklemmen und der Relais (MFR) / Digitalausgänge übertragen werden:

SK 300E/700E/750E			
Bit	Zustand		
Bit 0-5	Digitaleingang 1-6		
Bit 6-11 bei POSICON Sondererweiterung	Digitaleingang 7-12		
Bit 6 bei Encoder Sondererweiterung	Digitaleingang 7		
Bit 12-15	Multi-Funktions-Relais 1-4		

SK 5xxE			
Bit	Zustand		
Bit 0-4	Digitaleingang 1-5		
Bit 5-6 (ab SK 520E)	Digitaleingang 6-7		
Bit 12-15	Relais- und Digitalausgang 1-4		

Mit den Einstellungen 'Istposition' und 'Sollposition' wird die aktuelle absolute Position übertragen. Die Auflösung beträgt 1=0,001 Umdrehungen.

Wenn **beim SK 700/750E** im Parameter P546 *'Funktion Sollwert 1'* der Wert 'Sollposition 32Bit' eingestellt ist, dann wird der Istwert Soll- bzw. Istposition ebenfalls als 32Bit-Wert in PZD2 und PZD3 übertragen:

PZD1	PZD2	PZD3	PZD4
ZSW	IV	V1	IW2



7.3.8 Istwert 2 und 3 (IW2/3)

Wird bei der Übertragung der PPO Typ 2 oder 4 verwendet, ist es möglich, zwei weitere Istwerte an die Steuerung zu übertragen.

Die Zuordnung der Istwerte 2 und 3 auf die Prozessdatenworte PZD3 und PZD4 erfolgt in der gleichen Form, wie die Zuordnung der Sollwerte 2 und 3. Auch sie unterscheidet sich in der Reihenfolge zwischen SK 5xxE und den anderen Umrichterbaureihen.

Zweiter und dritter Istwert SK 300E/SK 700E/SK 750E(IW2/3)

Der Istwert 2 (IW2) wird im PZD4 gesendet. Der zu übertragende Wert kann im P544 (Bus- Istwert 2) ausgewählt werden. Der Istwert 3 (IW3) kann im PZD3 gesendet werden, wenn Istwert 1 kein 32Bit-Wert ist. Der zu übertragende Wert kann im P545 (Bus- Istwert 3) ausgewählt werden.

Zweiter und dritter Istwert SK 5xxE(IW2/3)

Der Istwert 2 (IW2) wird im PZD3 gesendet. Der zu übertragende Wert kann im P544 (Bus- Istwert 2) ausgewählt werden. Der Istwert 3 (IW3) kann im PZD4 gesendet werden. Der zu übertragende Wert kann im P545 (Bus- Istwert 3) ausgewählt werden.

7.4 Zustandsmaschine des Frequenzumrichters

Der Frequenzumrichter durchläuft eine Zustandsmaschine. Die Übergänge zwischen verschiedenen Zuständen werden durch entsprechende Steuerbefehle im Steuerwort der Prozessdaten ausgelöst. Der aktuelle Zustand wird im Zustandswort der Prozessdaten zurückgemeldet.


Nach dem Einschalten befindet sich der Umrichter in dem Zustand **Einschaltsperre**. Dieser Zustand kann ausschließlich durch das Senden des Kommandos "Stillsetzen (Aus 1)" verlassen werden.

In der Antwort auf ein Master-Telegramm ist normalerweise noch nicht die Reaktion auf den erteilten Steuerbefehl enthalten. Die Steuerung muss die Antworten des Slaves daraufhin überprüfen, ob der Steuerbefehl auch ausgeführt worden ist.

Die folgenden Bits geben den Zustand des Frequenzumrichters an:

Zustand	Bit6 Einschalt- sperre	Bit5 Schnellhalt	Bit4 Spannung sperren	Bit3 Störung	Bit2 Betrieb freigegeben	Bit1 Betriebs- bereit	Bit0 Einschalt- bereit
Nicht Einschaltbereit	0	Х	Х	0	0	0	0
Einschaltsperre	1	Х	Х	0	0	0	0
Einschaltbereit	0	1	1	0	0	0	1
Eingeschaltet	0	1	1	0	0	1	1
Betrieb freigegeben	0	1	1	0	1	1	1
Störung	0	Х	Х	1	0	0	0
Störung aktiv	0	Х	Х	1	1	1	1
Schnellhalt aktiv	0	0	1	0	1	1	1





Steuerbits

- Betriebsbereit / Stillsetzen
- 1. Spannung freigeben / sperren
- 2. Impulde freigeben / Schnellhalt
- 3. Betrieb freigeben / sperren
- 4. Betriebsbedingung / HLG sperren
- 5. HLG freigeben / stoppen
- 6. Sollwert freigeben / sperren
- 7. Störungsquittierung (0→1)10. Steuerdaten gültig / ungültig
- 11. Drehrichtung rechts
- 12. Drehrichtung links
- 14. Parametersatz Bit 0
- 15. Parametersatz Bit 1

Priorität der Steuerbefehle:

1. Spannung sperren

Schnellhalt
 Stillsetzen

4. Betrieb freigeben

5. Einschalten

6. Betrieb sperren

7. Reset Störung

Kennzeichnung der Zustände:

1: Bit 0 = 0 2: Bit 6 = 1

3: Bit 0 = 1

4: Bit 1 = 1

5: Bit 2 = 1

6: Bit 5 = 0 7: Bit 2 & Bit 3 = 1

8: Bit 3 = 1



7.5 Parameterbereich (PKW)

Mit dem PKW Mechanismus kann eine Parameterbearbeitung im zyklischen Datenverkehr durchgeführt werden. Hierzu formuliert der Master einen Auftrag und der Umrichter formuliert die Antwort dazu. Der Parameterbereich wird nur bei der Übertragung mit dem PPO Typ 1 und dem PPO Typ 2 verwendet.

Der Parameterbereich besteht prinzipiell aus einer **Parameterkennung**, in der die Auftragsart (schreiben, lesen, etc.) und der betreffende Parameter festgelegt wird. Mit Hilfe des **Index** können einzelne Parametersätze bzw. Arrayelemente adressiert werden. Der **Parameterwert** enthält den zu schreibenden Wert, bzw. den gelesenen Wert.



Hinweis

Ein Parameterauftrag muss solange wiederholt werden, bis der Frequenzumrichter mit dem entsprechenden Antworttelegramm antwortet.




Die maximale Anzahl an Schreibzyklen auf das EEPROM des Frequenzumrichters ist auf 100.000 Zyklen limitiert. Ein dauerhaftes Schreiben auf das EEPROM führt daher zur Zerstörung des EEPROM.

Beim Schreiben von Parameterdaten ist daher das Schreiben in den RAM des Frequenzumrichters vorzuziehen. Die Einstellung hierfür erfolgt im Parameter P560 des Frequenzumrichters.

7.5.1 Parameterkennung (PKE)

In der Parameterkennung (PKE) sind Auftrag bzw. Antwort und der zugehörige Parameter verschlüsselt.



Die Parameterkennung (PKE) ist immer ein 16-Bit-Wert.

PNU Die Bits 0 bis 10 enthalten die Nummer des gewünschten Parameters **(PNU)**, bzw. im Antworttelegramm des Frequenzumrichters die Nummer des aktuellen Parameters.



Hinweis

Die Parameternummern (PNU) für die jeweilige Frequenzumrichter Typenreihe entnehmen Sie bitte der entsprechenden Betriebsanleitung.





Hinweis

Beim Profibus- Protokoll werden die Frequenzumrichter- Parameter in den Bereich 1000 bis 1999 gemappt, d.h. bei der Parametrierung über den Bus müssen die Parameternummern mit dem Wert 1000 addiert werden (z.B. P508 _ PNU=1508).

SPM Das Bit 11 ist das Toggle- Bit für Spontanmeldungen. Diese Funktion wird **nicht** unterstützt!

AK Die Bits 12 bis 15 enthalten die Auftrags- bzw. die Antwortkennung.



Hinweis

Sowohl die Auftragskennung als auch die Antwortkennung wird mit AK abgekürzt. Deshalb bedarf es eine gewisse Sorgfalt beim Lesen bzw. Interpretieren der Auftragsabwicklungs-Beschreibung in diesem Kapitel.

Bedeutung der in der Auftragskennung gesendeten Werte:

In der folgenden Tabelle sind alle Aufträge, die vom Master zum Frequenzumrichter übertragen werden können, aufgelistet. Die rechte Spalte enthält die Antwort, die im Normalfall (Antwortkennung positiv) gesendet wird. Abhängig von der Auftragskennung sind nur bestimmte Antwortkennungen möglich. Im Fehlerfall (AK negativ) wird vom Frequenzumrichter zum Master in der Antwortkennung (AK) immer der Wert 7 geliefert.

AK	Funktion	Antwortkennung positiv
0	kein Auftrag	0
1	Parameterwert anfordern	1/2
2	Parameterwert ändern (Wort)	1
3	Parameterwert ändern (Doppelwort)	2
4	Reserviert	-
5	Reserviert	-
6	Parameterwert anfordern (Array)	4/5
7	Parameterwert ändern (Array Wort)	4
8	Parameterwert ändern (Array Doppelwort)	5
9	Anzahl der Arrayelemente anfordern	6
10	Reserviert	-



In der folgenden Tabelle sind weitere Aufträge, die vom Master zum SK 200E Frequenzumrichter bzw. der Technologieboxen übertragen werden können, aufgelistet. Auch hier enthält die rechte Spalte die Antwort, die im Normalfall (Antwortkennung positiv) gesendet wird. Abhängig von der Auftragskennung sind nur bestimmte Antwortkennungen möglich. Im Fehlerfall (AK negativ) wird vom SK 200E Frequenzumrichter zum Master in der Antwortkennung (AK) immer der Wert 7 geliefert.

AK	Funktion	Antwortkennung positiv
11	Parameterwert ändern (Array Doppelwort) ohne ins EEPROM zu schreiben	5
12	Parameterwert ändern (Array Wort) ohne ins EEPROM zu schreiben	4
13	Parameterwert ändern (Doppelwort) ohne ins EEPROM zu schreiben	2
14	Parameterwert ändern (Wort) ohne ins EEPROM zu schreiben	1

Bedeutung der in der Antwortkennung gesendeten Werte:

AK	Funktion
0	keine Antwort
1	Parameterwert übertragen (Wort)
2	Parameterwert übertragen (Doppelwort)*
4	Parameterwert übertragen (Array Wort)
5	Parameterwert übertragen (Array Doppelwort)*
7	Auftrag nicht ausführbar (mit Fehlernummer in PWE2)

^{*} Nur bei PPO Typ 2 und PPO Typ 4

Solange ein Auftrag noch nicht ausgeführt ist liefert der Umrichter die Antwort vom letzten Auftrag. Im Master muss somit immer überprüft werden ob die empfangende Antwort zum gesendeten Auftrag passt.

Für die Plausibilitätsprüfung kann der Wert in der Antwortkennung (AK), die empfangene Parameternummer (PNU) mit dem entsprechenden Index (IND), sowie der aktuelle Parameterwert (PWE) beim Beschreiben von Parametern, verwendet werden.




Fehlermeldungen, wenn der Auftrag nicht auszuführen ist

Wenn die Antwortkennung "Auftrag nicht ausführbar" (AK = 7) lautet, dann wird zusätzlich im Parameterwert (PWE2) der Umrichter- Antwort eine Fehlermeldung angefügt. Die Bedeutung der übertragenden Werte können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

AK	Aussage
0	unzulässige Parameternummer
1	Parameterwert nicht änderbar
2	untere oder obere Wertgrenze überschritten
3	fehlerhafter Subindex
4	kein Array
5	Unzulässiger Datentyp (z.Zt. nur bei SK 700E)
6	Nur Rücksetzbar (es darf nur 0 geschrieben werden)
7	Beschreibungselement nicht änderbar
9	Beschreibungsdaten nicht vorhanden
201	Ungültiges Auftragselement im zuletzt empfangenen Auftrag
202	Interne Antwortkennung nicht abbildbar

7.5.2 Subindex (IND)



Der Aufbau und die Funktion des Parameterindexes (IND) sind abhängig von der Art des zu übertragenden Parameters. Bei parametersatzabhängigen Werten kann über die Bits 8 und 9 des Indexes (IND) der Parametersatz ausgewählt werden (0 = Parametersatz 1, 1 = Parametersatz 2, ...).



Handelt es sich bei dem zu bearbeitenden Parameter außerdem um einen Arrayparameter (z.B. Positionsarray bei der Option posicon), dann kann zusätzlich über Bit 10 bis Bit 15 der Subindex des gewünschten Parameters angesprochen werden (0 = Arrayelement 1, 1 = Arrayelement 2, ...):

Arrayelement Parametersatz		Index
5 (000101 _{BIN})	2 (01 _{BIN})	15 _{HEX} = 0001 0101 _{BIN}
21 (010101 _{BIN})	4 (11 _{BIN})	57 _{HEX} = 0101 0111 _{BIN}

Ist ein Parameter nicht parametersatzabhängig, so wird Bit 8 – 15 für den Subindex verwendet.

Welchen Aufbau die einzelnen Parameter haben und welche Werte über die Subindexe abgerufen werden können, ist aus der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Bei Verwendung des Sub-Index muss als Auftragkennung Nr. 6, 7, 8 bzw. 11, 12 verwendet werden (s. Kap. 7.5.1), damit der Sub-Index wirksam wird!

7.5.3 Parameter- Wert (PWE)

Die Übertragung des Parameterwertes (PWE) erfolgt je nach PPO Typ bzw. Parameter immer als Wort (16 Bit) oder Doppelwort (32 Bit). In einem Telegramm kann immer nur ein Parameterwert übertragen werden.

Ein 32-Bit-Parameterwert setzt sich zusammen aus PWE1 (höherwertiges Wort) und PWE2 (niederwertiges Wort, 4. Wort). Ein 16-Bit-Parameterwert bei PPO 1 und PPO2 wird im PWE2 übertragen. Bei negativen Werten muss das High-Word auf FFFF hex gesetzt werden.



Hinweis

32-Bit- Parameterwerte werden nur bei der Option posicon verwendet. Alle entsprechenden Parameter sind in der Zusatzanleitung posicon beschrieben.

Der Parameterwert wird als ganzzahliger Wert übertragen. Bei Parametern mit den Auflösungen 0.1 bzw. 0.01 muss der Parameterwert mit dem Kehrwert der Auflösung multipliziert werden.

Beispiel

Es soll eine Hochlaufzeit von 99.99 Sekunden eingestellt werden. 99.99s \rightarrow 99.99 * 1 / 0.01 = 99.99 * 100 = 9999 Es muss also der Wert 9999 $_{\rm dez}$ = 270F $_{\rm hex}$ übertragen werden.



8. Meldungen zum Betriebszustand

Frequenzumrichter und Technologiebaugruppen generieren bei Abweichungen vom normalen Betriebszustand je nach Ursache eine entsprechende Meldung. Dabei wird zwischen Warn- und Störmeldungen unterschieden. Befindet sich der Frequenzumrichter in "Einschaltsperre", kann auch hierfür die Ursache angezeigt werden.

Die für den Frequenzumrichter generierten Meldungen werden im entsprechenden Array des Parameters (P700) angezeigt.

Einschaltsperre Frequenzumrichter

Befindet sich der Frequenzumrichter im Zustand "nicht Bereit" bzw. "Einschaltsperre", erfolgt die Anzeige der Ursache im dritten Array-Element des Parameters (P700) (ab SW-Version V1.9 R0)

Die Anzeige ist nur mit der NORD CON - Software bzw. der ParameterBox (SK PAR-3H) möglich.

Warnmeldungen

Warnmeldungen werden (ab SW-Version V1.9 R0) generiert, sobald eine definierte Grenze erreicht wird, die jedoch noch nicht zu einer Abschaltung des Frequenzumrichters führt. Diese Meldungen lassen sich über das Array-Element [-02] im Parameter (P700) so lange anzeigen, bis entweder die Ursache für die Warnung nicht mehr ansteht oder der Frequenzumrichter mit einer Fehlermeldung in Störung gegangen ist.

Störmeldungen

Störungen führen zur Abschaltung des Frequenzumrichters, um ein Gerätedefekt zu verhindern.

Folgende Möglichkeiten bestehen, um eine Störung zurückzusetzen (zu quittieren):

- 1. durch Netz Aus- und wieder Ein-Schalten,
- 2. durch einen entsprechend programmierten Digitaleingang (P420 ... P425 / P470 = Funktion 12),
- 3. durch das Ausschalten der "Freigabe" am Frequenzumrichter (wenn <u>kein</u> Digitaleingang zum Quittieren programmiert ist),
- 4. durch eine Busquittierung oder
- 5. durch P506, die automatische Störungsquittierung.

Geräte LEDs:

Im Auslieferzustand (ohne Technologiebox) sind 2 LEDs (grün/rot) von außen sichtbar. Diese signalisieren den aktuellen Gerätezustand.

Die **grüne LED** signalisiert das Anstehen der Netzspannung und im Betrieb, durch einen schneller werdenden Blinkcode, den Grad der Überlast am Frequenzumrichter-Ausgang.

Die **rote LED** signalisiert anstehende Fehler, indem sie mit der Häufigkeit blinkt, die dem Nummerncodes des Fehlers entspricht (Kap. **8.1**).



8.1 Tabelle der möglichen Störmeldungen

Im Folgenden sind die möglichen profibusspezifischen Fehlermeldungen aufgelistet.

Anzeige in der ControlBox		Störung	Ursache		
Gruppe	Detail in P700 / P701	Text in der ParameterBox	Abhilfe		
E010	10.0	Bus Time-Out	Telegrammausfallzeit, Datenübertragung ist fehlerhaft. P513 prüfen. • externe Bus-Verbindung prüfen. • Programmablauf des Bus Protokolls überprüfen. • Bus-Master überprüfen.		
10.2		Bus Time-Out Option	Telegrammausfallzeit externe Busbaugruppe, Telegrammübertragung ist fehlerhaft. • externe Verbindung prüfen. • Programmablauf des Bus Protokolls überprüfen. • Bus-Master überprüfen.		
		Initfehler Option	Initialisierungsfehler externe Busbaugruppe P746 prüfen. Busbaugruppe ist nicht richtig eingesteckt. Stromversorgung der Busbaugruppe prüfen.		
	10.1				
	10.3		Systemfehler externe Busbaugruppe		
	10.5	Systemfehler Option	Weitere Details Siehe Kapitel 8.2		
	10.6		Wolford Bottaile Glorie Naphor 6.2		
	10.7				
	10.8	Fehler Option	Kommunikationsfehler externe Baugruppe • Verbindungsfehler/Störung der externen Baugruppe		

8.2 Fehlerüberwachung

Das PROFIBUS- Modul überwacht folgende Funktionen:

- Verbindung zum Master: Fehler zum Beispiel durch Abziehen des Buskabels.
- Baudratenerkennung
- Prozessdatenempfang vom PROFIBUS:
 Nach Erhalt eines gültigen Telegramms, muss innerhalb der im Frequenzumrichter-Parameter "USS Time Out" eingestellten Zeit, das nächste eintreffen.
- Prozessdatenempfang vom Umrichter: bei Unterbrechung der Verbindung zum Frequenzumrichter, wird im PROFIBUS- Telegramm in der erweiterten Diagnose eine Fehlermeldung eingetragen (2 Bytes: 0x02 0x04).


Im Parameter P746 kann der Zustand der PROFIBUS- Baugruppe ausgelesen werden. Bei einer Kundenschnittstelle (nur SK 300E und SK 700E/750E) kann dies mit einer Technologiebox oder ControlBox erfolgen. Bei Verwendung einer Technologiebox muss über eine zusätzliche BUS Baugruppe mit USS oder CAN- Schnittstelle der Parameter ausgelesen werden. Bei der Technologiebox stehen jedoch noch 2 LEDs zur Diagnose zur Verfügung (s.u).

Der Parameter P746 ist ein Subindex- Parameter: Im Subindex 0 steht der Zustand der PROFIBUS- Technologiebox; im Subindex 1 der Zustand der PROFIBUS- Kundenschnittstelle.



PROFIBUS DP – Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

Der Parameter enthält binärcodierte Informationen, die Hexadezimal angezeigt werden:



LED- Anzeige bei der Technologiebox:

Der Zustand der PROFIBUS- Technologiebox wird durch die beiden eingebauten LEDs signalisiert:

Grüne LED BR → Bus Ready	Rote LED BE → Bus Error	Bedeutung langsam blinken = 1Hz (1s Zyklus), schnell blinken = 2Hz (0.5s Zyklus)		
AN	AUS	Normaler Betrieb ; zyklische Datenübertragung über den PROFIBUS.		
AN	AN	Fehlerhafter Betrieb; z. B. während des Betriebs wurde der PPO- Typ geändert.		
langsam blinkend	AUS	Es wurden nach dem Einschalten noch keine Prozessdaten empfangen → z.B. Keine Verbindung zum Master		
langsam blinkend	kurzes Aufleuchten	Initialisierung des PROFIBUS- Moduls (beim Einschalten oder ändern eines Profibus- Parameters am Frequenzumrichter)		
langsam blinkend	AN	Time Out im Prozessdatenempfang: die vom Profibus Master parametrierte Watchdog Zeit ist abgelaufen, ohne das neue Prozessdaten für maximal 3s empfangen wurden (z. B. Baudrate nicht erkannt, Kabelunterbrechung).		
langsam blinkend	langsam blinkend	Time Out im Prozessdatenempfang: die in P513 eingestellte Zeit ist abgelaufen, ohne dass neue Prozessdaten empfangen wurden		
langsam blinkend	schnell blinkend	ab Software Version 3.3 R0	Kommunikation zwischen	
AN	Langsam blinkend	bis Software Version 3.2 R0	Umrichter und PROFIBUS- Baugruppe ist unterbrochen.	



9. Beispiel- Telegramme

Im Folgenden werden einige Beispieltelegramme vorgestellt, die die Steuerung und Parametrierung der Frequenzumrichter mit dem Bussystem verdeutlichen sollen.

9.1 Einschaltsperre → Einschaltbereit

Ein Frequenzumrichter soll aus dem Zustand "Einschaltsperre" (STW Bit 0 = 0), der nach dem Einschalten des Gerätes aktiv ist, in den Zustand "Einschaltbereit" (STW Bit 0 = 1), versetzt werden. Parametersatz 1 ist gültig. Es wird nur der PZD- Kanal betrachtet.

Vorgehensweise:


- Letztes Zustandswort pr

 üfen (ZSW 0B 70)
- Steuerwort generieren (STW 04 7E)
- Antworttelegramm pr

 üfen (ZSW 0B 31)

Details:

Zustandswort des Frequenzumrichters → Frequenzumrichter ist im Zustand Einschaltsperre



Wort

5

6



Um den Umrichter in den Zustand *Einschaltbereit* zu versetzen muss folgendes Telegramm gesendet werden:

Wort	5		6	
Byte	8 9		10 11	
Bez.	STW		SW1	
Wert	04	7E	00	00

Wenn der Umrichter in den Zustand *Einschaltbereit* gewechselt ist, liefert er folgendes Antwort-Telegramm:

Wort	5		5 6	
Byte	8 9		10 11	
Bez.	ZSW		I۷	V 1
Wert	0B	31	00	00



Hinweis

Das Steuertelegramm muss zyklisch gesendet werden, da der Umrichter u.U. nicht innerhalb der Antwortzeit eines Telegramms den gewünschten Zustand annimmt.



9.2 Freigabe mit Sollwert 50%

Ein Frequenzumrichter, der sich im Zustand "Einschaltbereit" befindet, soll mit 50% Sollwert im Rechtslauf freigegeben werden. Das letzte Antworttelegramm wurde wie folgt in der Steuerung empfangen.

Vorgehensweise:

- Letztes Zustandswort pr

 üfen (ZSW 0B 31)
- Steuerwort generieren (STW **04 7F**) und Sollwert festlegen (SW1 **20 00** (=50%))
- Antworttelegramm pr

 üfen (ZSW 0B 37, IW1 20 00)

Details:

Ausgangsvoraussetzung (Zustandswort des Frequenzumrichters):

Wort	5		6	
Byte	8 9		10 11	
Bez.	ZSW		I۷	V1
Wert	0B	31	00	00

Folgendes Telegramm muss zum Frequenzumrichter geschickt werden:

Wort	ţ	5	6	
Byte	8 9		10 11	
Bez.	ST	W	SV	V1
Wert	04 7F		20	00

Der Umrichter beschleunigt den Motor an der Rampe. Wenn der Frequenzumrichter 50% Sollwert erreicht hat, antwortet er mit folgendem Telegramm:

Wort	Į.	5	6	
Byte	8 9		10 11	
Bez.	ZS	SW	I۷	/ 1
Wert	0B 37		20	00



Hinweis

Im Bit 10 des Antworttelegramms wird der Zustand des MFR 1 gemeldet. Je nach programmierter Funktion und Zustand kann sich im Zustandswort eine Änderung ergeben.



9.3 Schreiben eines Parameters

Bei der Übertragung von Parameteraufträgen ist zu berücksichtigen, dass der Slave die Aufträge im Parameterkanal des Mastertelegramms nicht unmittelbar beantwortet, sondern dass eine positive Beantwortung sich um einen oder mehrere Kommunikationszyklen verzögern kann. Der Master muss daher den gewünschten Auftrag solange wiederholen, bis die entsprechende Slave- Antwort empfangen worden ist. Als PPO-Typ muss der PPO-Typ 1 oder PPO-Typ gewählt werden.

Der Parameter Hochlaufzeit (PNU = 102_{dez} / 66_{hex}) eines Frequenzumrichters, soll auf den Wert 10sec im Parametersatz 3 eingestellt werden. Es wird nur der PKW-Kanal betrachtet.

Da die Hochlaufzeit eine Umrichter interne Auflösung von 0.01sec hat, muss für 2sec ein Parameterwert von 10 / 0.01 = 1000 ($3E8_{hex}$) übertragen werden.

Vorgehensweise:

- Auftragskennung festlegen (Parameterwert ändern (Array Wort) = 7)
- Parameter auswählen (P 102_{dez} + 1000 = P 1102 = P 44E_{hex})
- Parametersatz 3 wählen (IND = 02)
- Parameterwert einstellen (1000_{dez} / 3E8_{hex})
- Antworttelegramm prüfen (positiv bei Array Wort = 4)

Das Telegramm setzt sich in hexadezimaler Schreibweise wie folgt zusammen:

Wort	·	1	2		3		4	
Byte	0	1	2	3	4	5	6	7
Bez.	Pł	ΚE	IND		PV	VE	PV	VE
Wert	74	4E	02	00	00	00	03	E8

Wenn der Auftrag vom Umrichter vollständig bearbeitet wurde, antwortet er in hexadezimaler Schreibweise mit:

Wort	,	1	2		3		4	
Byte	3	4	5	6	7	8	9	10
Bez.	Pł	ΚE	IND		PWE		PWE	
Wert	44	4E	02	00	00	00	03	E8



Die maximale Anzahl an Schreibzyklen auf das EEPROM des Frequenzumrichters ist auf 100.000 Zyklen limitiert. Ein dauerhaftes Schreiben auf das EEPROM führt daher zur Zerstörung des EEPROM.

Beim Schreiben von Parameterdaten ist daher das Schreiben in den RAM des Frequenzumrichters vorzuziehen. Die Einstellung hierfür erfolgt im Parameter P560 des Frequenzumrichters.



10. Zusatzinformationen

10.1 Gerätestammdaten – GSD- Datei

Alle Leistungsmerkmale der NORD PROFIBUS- Module sind in einer Gerätestammdatei zusammengefasst. Aufbau, Inhalt und Codierung dieser Gerätestammdaten (GSD) sind zur einfachen PROFIBUS Kommunikation in einer lesbaren ASCII Textdatei standardisiert zusammengefasst. Die GSD-Datei ist ein vom Gerätehersteller bereitgestelltes elektronisches Datenblatt. Sie ermöglichen die komfortable Projektierung der NORDAC Umrichter mit Projektierungsgeräten verschiedener Hersteller. Die GSD-Datei enthält neben den allgemeinen Informationen noch herstellerspezifische Festlegungen für die Kommunikation. Diese Festlegungen gliedern sich in drei Abschnitte:

Allgemeine Daten Hersteller- und Geräteangaben, SW- und HW-Ausgabestände, unterstützte

Übertragungsraten usw.

Master Daten spezifische Parameterangaben für den Master, Upload- und Download-

Möglichkeiten

Slave Daten spezifische Parameterangaben für den Slave, Anzahl und Art von I/O

Kanäle, Diagnosetexte und Modulangaben bei modularen Geräteaufbau

Die normkonformen GSD-Dateien stehen kostenlos zum Download auf der Homepage von Getriebebau Nord unter www.nord.com bereit. Des Weiteren finden Sie die GSD-Datei auf der dem Frequenzumrichtern beiliegenden Dokumentations-CD (Electronic Product Documentation).

Für die Gerätereihen vector CT, vector mc, SK 300E, SK 5xxE, SK 700E und SK 750E stehen jeweils eine GSD-Datei für die Standard- Komponenten bis 1,5 MBaud und eine für die Sonder-Ausführungen bis 12 MBaud zur Verfügung.

bis 1,5 MBaud NORD_1_5.GSD (Modul ohne 24V Versorgung)
 bis 12 MBaud NORD_12.GSD (Modul mit 24V Versorgung)

Für die dezentrale Gerätereihe **SK 2xxE** mit den **SK CU4-... bzw. SK TU4-...** Technologieboxen und separater 24V Spannungsversorgung muss die folgende GSD-Datei implementiert werden.

bis 12 MBaud NORD0BA8.GSD (SK 2xxE Technologiebox, incl. DP-V1)

Diese "neue" GSD-Datei unterscheidet sich zu den bisherigen "alten" GSD-Dateien in der Verwendung neuerer Module und der Erweiterung der DP-V1 Funktionalität.

Die PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. archiviert diese Informationen herstellerübergreifend und stellt diese Informationen im Internet zur Verfügung; Download unter www.profibus.com.

10.2 Ident-Nummer

Damit der PROFIBUS-Master die unterschiedlichen DP-Geräte eindeutig identifizieren kann, werden die Slaves mit einer herstellerspezifischen Ident-Nummer gekennzeichnet. Beim Anlauf des PROFIBUS-Masters werden die Ident-Nummern der angeschlossenen DP-Slaves mit den Ident-Nummern in den vom Projektierungstool vorgegebenen Projektierungsdaten verglichen. Um

PROFIBUS DP – Zusatzanleitung Optionen NORD - Frequenzumrichter

Projektierungsfehler und Fehlfunktionen auszuschließen, wird der Nutzdaten-transfer erst begonnen, wenn die richtigen Geräte-Typen mit den richtigen Stationsadressen am Bus angeschlossen sind und vom Master erkannt werden.

Die Ident-Nummern lauten für die Profibus Module von Getriebebau NORD wie folgt:

7531_{hex} alle Profibus Module der Gerätereihen in diesem Handbuch

10.3 PROFIDRIVE- Standardparameter

Folgende vom PROFIDRIVE- Profil definierten Parameter sind im PROFIBUS- Modul realisiert:

PNU	Erläuterung
918	Teilnehmeradresse
927	Bedienhoheit PKW (immer 1 d.h. PROFIBUS- Schnittstelle)
947	Störnummer: Die aktuelle Störnummer wird in diesem Parameter hinterlegt.
965	Profilnummer (3.0)
967	Steuerwort
968	Zustandswort
970	Datensatz laden Wird der Parameter auf den Wert 1 gesetzt, wird eine Werkseinstellung vorgenommen und alle Änderungsbits werden auf 0 gesetzt.
971	Übernahme in den nicht flüchtigen Speicher (erfolgt immer automatisch)

Diese Parameternummern werden nicht gemappt.

10.4 Konsistente Datenübertragung

Eine SPS kann normalerweise nur Doppelworte durch E/A-Speicherzugriffe konsistent übertragen. Bei längeren Datenformaten (PKW- Kanal immer / PZD- Daten bei PPO2 oder PPO4) müssen Systemfunktionen (z.B. SFC14, konsistente Daten lesen / SFC15, konsistente Daten schreiben) verwendet werden.



10.5 Reparaturhinweise

Bei Anfragen an unseren technischen Support, halten Sie bitte den genauen Gerätetyp (Typenschild/Display) ggf. mit Zubehör oder Optionen, die eingesetzte Softwareversion (P707) und die Seriennummer (Typenschild) bereit.

10.5.1 Reparatur

Im Reparaturfall ist das Gerät an folgende Anschrift einzusenden:

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37 26605 Aurich

Bei evtl. Rückfragen zur Reparatur wenden Sie sich bitte an:

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Telefon: 04532 / 401-515 Telefax: 04532 / 401-555

Wird ein Frequenzumrichter zur Reparatur eingeschickt, kann keine Gewähr für eventuelle Anbauteile, wie z.B. Netzkabel, Potentiometer, externe Anzeigen etc. übernommen werden!

Bitte entfernen Sie alle nicht originalen Teile vom Frequenzumrichter.



Hinweis

Es sollte nach Möglichkeit der Grund der Einsendung des Bauteil/Gerätes vermerkt werden. Ggf. ist mindestens ein Ansprechpartner für Rückfragen anzugeben.

Dies ist wichtig, um die Reparaturzeit so kurz und effizient wie möglich zu halten.

Auf Anforderung bekommen Sie auch einen passenden Rückwarenschein von Getriebebau NORD.

Wenn nicht anders vereinbart, wird das Gerät nach erfolgter Überprüfung / Reparatur in Werkseinstellungen zurückgesetzt.

10.5.2 Internet Informationen

Zusätzlich finden Sie auf unserer Internet-Seite das umfassende Handbuch in deutscher und englischer Sprache: www.nord.com



10.6 Sachwortregister

Adresse Zugewiesene bzw. festgelegt Kennzeichnung eines DP-Slaves.

ASIC Applikationsspezifischer integrierter Schaltkreis

Baudrate Übertragungsrate bei seriellen Schnittstellen in Bits pro Sekunde

Binär-Code Ist die Bezeichnung für einen Code, der Nachrichten durch "0" und "1" Signale überträgt.

Bit / Byte Ein Bit (binary-digit) ist die kleinste Informationseinheit im Binärsystem, ein Byte besteht

aus 8 Bits.

Broadcast In einem Netzwerk werden alle angeschlossenen Slave-Teilnehmer zugleich vom

Master angesprochen.

DPM1 DP-Master Klasse 1, führt den Nutzdatenverkehr zu den DP-Slaves durch. Der DPM1 ist

das zentrale Automatisierungsgerät bei PROFIBUS DP.

DPM2 DP-Master Klasse 2, ermöglicht neben den Nutzdatenverkehr zu den DP-Slaves noch

weitere ereignisgesteuerte Funktionen, wie Steuerungs-/Inbetriebnahme und

Projektierungsaufgaben. Der DPM2 ist ein Projektierungs- oder Konfigurations-Gerät bei

PROFIBUS DP.

DP Protokoll für Dezentrale Peripherie, beschreibt beim PROFIBUS DP die Verbindung

zwischen dem Automatisierungsgerät und den Busteil-nehmern und ist eine genormte

Spezifikation.

DP-V0 Die zentrale Steuerung (Bus-Master) liest zyklisch die Eingangsinformationen (z. B.

Istwerte und Zustandsword) von den Slaves und schreibt die Ausgangsinformationen (z.

B. Steuerword und Sollwerte) an die Slaves.

DP-V1 Bei der Leistungsstufe DP-V1 kann zusätzlich ein azyklischer Datenverkehr zwischen

der zentralen Steuerung (Bus-Master) und den angeschlossenen Slaves erfolgen. Die Übertragung der azyklischen Daten erfolgt parallel zum zyklischen Datenverkehr

zwischen den Bus-Teilnehmern

GSD Geräte-Stamm-Daten

Elektronisches Gerätedatenblatt

ISO Die Internationale Organisation für Standardisierung (Normung) ist die internationale

Vereinigung von Normungsorganisationen und erarbeitet internationale Normen in allen

Bereichen mit Ausnahme der Elektrik und der Elektronik aus.

I&M steht für "Identification & Maintanance Functions" und ist eine Funktionalität der

PNO für alle PROFIBUS Geräte die den azyklischen Datenverkehr unterstützen.

OSI-Schichtenmodell Das Open Systems Interconnection Reference Model, kurz OSI definiert die zur

Datenkommunikation erforderlichen Elemente, Strukturen und Aufgaben und ordnet diese zeitlich dem Kommunikationsablauf zugeordnet, sieben aufeinander aufbauenden

Schichten zu.

PROFIBUS DP PROFIBUS DP ist eine Feldbus-Variante für die Fertigungs-automatisierung. Als

Übertragungstechnik wird die RS485 Schnittstellen genutzt. Das DP-Kommunikationsprotokoll unterscheidet sich in seiner Leistungsstufe und

unterschiedlichen Applikationsprofilen.



Zustandswort



IO (I/O)

In-/ Out (Eingang / Ausgang)

10.7 Abkürzungen

AIN	Analog Eingang	IW	Istwert
AOUT	Analog Ausgang	LED	Leuchtdiode
DI (DIN)	Digital Eingang	P	Parametersatzabhängiger Parameter
DO (DOUT)	Digital Ausgang	Pxxx	Parameternummer
DP	Dezentrale Peripherie	PKE	Parameter-Kennung
EEPROM	Nicht flüchtiger Speicher	PNO	PROFIBUS Nutzerorganisation
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit	PPO	Parameter- Prozessdaten- Objekt
FU	Frequenzumrichter	PWE	Parameter- Wert
GND	Ground	PZD	Prozessdaten
HW	Hardware	STW	Steuerwort
IND	Index	sw	Software-Version, P707

ZSW



Stichwortverzeichnis

2		F	
24V Anschluss	29	Fehlermeldungen	88, 89
A		Fehlerüberwachnung	89
Anschrift	97	FREEZE	50
Ansprechüberwachung	50	Funkt. BusIO In Bits (P480)	54, 61
Anzeige und Bedienung		Funkt. BusIO Out Bits (P481)	54, 62
В		G	
Baudrate	44	Gerätestammdaten	95
Baugruppen Version (P745)	59, 68	GSD- Datei	95
Baugruppen Zustand (P746)		н	
Beispieltelegramme		Hyst. BusIO Out Bits (P483)	55, 62
Betriebszustand	88	1	
Bus –		Ident-Nummer	95
Istwert (P543)	64	Informationen	
Istwert 1 (P543)	57, 64	Internet	
Istwert 2 (P544)	57, 65	ISO/OSI Modell	
Istwert 3 (P545)	57, 65	Istwert	
Sollwert (P546)	66	K	
Sollwert 1 (P546)	58, 65		20
Sollwert 2 (P547)	58, 66	Klemmenbelegung SK CU1-PBR	23
Sollwert 3 (P548)	58, 66	L	
BUS Error	37	LED- Anzeige	
BUS Parameter	53	LEDs	
BUS Ready	37	Leitungsmaterial	
Busaufbau	44	Lieferumfang	12
Buskabel	44	М	
D		M12	
Datenübertragung	70	Abschlusswiderstand	41
DPM		Buchse	40
DP-V0	47, 49	Rundsteckverbinder	38
DP-V1	47, 49	Stecker	38
DP-V2	49	T-Stück	41
E		M8	
= EMV	15	Buchse	43
EMV-Richtlinie		Rundsteckverbinder	43
EW V TAIGHTHIE	14	Master	51
		Meldungen	88



Stichwortverzeichnis

M. II. DTII.	01/ 0005	
Modbus RTU63	SK 300E	
Montage	SK 700E	
SK CU1-PBR24	SK 750E	,
SK TU121	SK CU1-PBR	
SK TU236	SK TU1	
Montageschlüssel42	SK TU1-PBR	,
N	SK TU1-PBR-24V	, ,
Niederspannungsrichtlinie2	SK TU1-PBR-24V-C	27
Norm. BusIO Out Bits (P482)55, 62	SK TU1-PBR-KL-ATEX-C	27
P	SK TU1-PBR-KL-C	27
Parameter- Kennung- Wert70	SK TU2	27
Parameterbereich83	SK TU2-PBR	27, 28
Parameterkennung83	SK TU2-PBR-24V	29
Parametrierung53	SK TU2-PBR-C	27
PKE83	SK TU2-PBR-KL	27, 31
PKW70	SK TU2-PBR-KL-ATEX	27, 33
PPO- Typen71	SK TU3-PBR	15, 16
PPO-Typ (P507)55, 63	SK TU3-PBR-24V	15, 16
Profibus-Adresse (P508)55, 63	Slave	52
Protokoll	Sollwert	76
Prozessdaten	SRD	51
Prozeßdaten Bus In (P740)59, 67	Status	
	Anzeige	37
Prozeßdaten Bus Out (P741)59, 68	LED	37
PZD70	Meldungen	37
Q	Steuerklemmen	54, 61
Quelle Sollwerte (P510)64	Steuerwort	75
Quelle Steuerwort (P509)63	Störmeldungen	89
R	Störungen	88
Reparatur97	Struktur der Nutzdaten	70
RoHS-konform12	SYNC	50
Rückfragen97	т	
S	Telegrammausfallzeit (P513)	56, 64
Schirmung45	trio	27
Schnittstelle (P509)56	Typschlüssel	13
Schnittstelle Busnebensollwerte (P510)56	U	
SDN51	Übertragungsgeschwindigkeit	41
Service97	USS Time Out	
Sicherheitshinweise2	200 11110 041	



$\label{eq:profibusing} \mbox{PROFIBUS DP-Zusatzanleitung Optionen NORD-Frequenzumrichter}$

V	Wartung9	7
Verlegung44	z	
W	Zusatzparameter55, 6	3
Warnungen88	Zustandswort7	'5



Headquarters:

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 1 D - 22941 Bargteheide Fon +49 (0) 4532 / 401 - 0 Fax +49 (0) 4532 / 401 - 253 info@nord.com www.nord.com

